

PHILIPS



Radio portatile

DAB+

Bluetooth®



TAR5505

Una radio per la cucina

Cucina un'omelette al ritmo della tua playlist mattutina. Prepara la cena mentre riproduci in streaming un podcast. Questa radio portatile con DAB+, FM e Bluetooth porta un tocco di vivacità nella tua cucina. Inoltre, la funzione timer per la cucina ti assicura di realizzare una ricetta perfetta.

Più di una radio. Una colonna sonora per la cucina.

- Design accattivante e perfetto per ogni ambiente
- Bluetooth. Streaming, musica, podcast e altro ancora
- Radio DAB+/FM. Sintonizzazione digitale: fino a 20 impostazioni predefinite
- Cabinet in legno con rivestimento dell'altoparlante in tessuto

A casa con te

- Pratico e compatto
- Dimensioni: 206,6 x 140,6 x 106 mm
- Alimentazione a corrente (CA) o a batterie
- Peso: 0,86 kg

Semplicità di ascolto

- Driver dell'altoparlante full-range da 3"
- Pulsanti sulla parte anteriore per selezione sorgente, sintonizzazione, impostazioni predefinite e altro
- Display nitido. Funzione timer per la cucina
- Straordinaria in cucina

In evidenza

Straordinaria in cucina

Dalla musica senza interruzioni alle ultime notizie, questa radio digitale è il tuo lasciapassare per un'esperienza di ascolto migliore mentre cucini. Il sintonizzatore DAB+ offre una ricezione cristallina e puoi anche impostare fino a 20 impostazioni predefinite per le tue stazioni preferite.

Display nitido. Funzione timer per la cucina

Scopri quanto tempo manca prima che il tuo piatto sia pronto. Questa radio portatile è dotata di una funzione timer, facile da impostare dal menu. Il display digitale mostra un timer con ore, minuti e secondi rimanenti.

Design accattivante e perfetto per ogni ambiente

Un cabinet in legno chiaro circonda il display nero lucido e l'altoparlante che è rivestito in tessuto grigio. Nella parte anteriore della radio sono presenti dei pulsanti per la sintonizzazione, la selezione della sorgente e altre funzioni. Il volume è regolabile tramite un'elegante manopola girevole.

Pratico e compatto

Colleghi il tuo mixer da cucina alla presa? Invece, ascolta la musica utilizzando le batterie. Una volta che avrai finito di mescolare, collega la radio portatile alla corrente utilizzando il cavo CA.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 5 W

Sistema audio: Mono

Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 3"

Numero di driver full range: 1

Connettività

Bluetooth

Versione Bluetooth: 5,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)

Ingresso audio: No

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Sintonia digitale automatica

Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+

Stazioni preimpostate: 20

DAB: display informazioni, menu, Smart Scan

RDS: Sì.

Funzioni utili

Colore retroilluminazione: bianco

Tipo display: Display LCD

Potenza

Tipo di batteria: C (LR14)

Voltaggio della batteria: 1.5 V

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Numero di batterie: 4

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 18.6 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Piedistallo

Larghezza: 29.6 cm

Profondità: 14.4 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 10822 6

Peso lordo: 1.31 Kg

Peso netto: 1 Kg

Tara: 0.31 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 14.06 cm

Larghezza: 20.66 cm

Profondità: 10.6 cm

Peso: 0.86 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Certificato di garanzia

Sveglia

N. di sveglie: No

Snooze (sveglia ripetuta): No

Timer da cucina

