



Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att leva

USB Svart/guld

AZ1838

Lyssna på musik var du än är

Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor: USB Direct, MP3-CD, radio

Njut av musiken från olika källor

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.



MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Shuffle

Anslutningar

- USB: USB-värd
- 3,5 mm stereoanslutning: (MP3 Link)

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Effekt

- Nätström: 220–240 V
- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 371 x 262 x 139 mm
- Produktens mått (B x H x D): 341 x 122 x 236 mm
- Vikt: 1,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg



Publiceringsdatum
2012-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com