



Philips  
Radio-réveil

## Chargeur universel

Syntonisateur FM numérique  
Alarme double  
Sauvegarde de l'heure et des alarmes

AJ3200

# Réveillez-vous avec radio FM et téléphone complètement chargés

Le radio-réveil Philips AJ3200 charge n'importe quel téléphone intelligent, iPhone ou Android pendant votre sommeil. Le socle flexible s'ajuste parfaitement à toutes les prises de téléphone. Réveillez-vous au son de votre station de radio FM préférée et commencez la journée avec un téléphone complètement chargé.

### Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

### Chargeur de chevet pratique

- Station d'accueil universelle adaptée à tout type de smartphone avec câbles interchangeables


### Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM numérique avec présélections
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

# PHILIPS


# Caractéristiques

## Chargeur universel




Fini l'enchevêtrement des câbles sur votre table de nuit. Ce radio-réveil est fourni avec trois connecteurs interchangeables vous permettant de charger votre iPhone, Android ou d'autres smartphones. Utilisez le câble Apple Lightning ou 30 broches avec un connecteur adapté à votre iPhone et/ou un connecteur micro-USB pour votre Android ou autre smartphone. Une fois le câble et la station d'accueil connectés, installez votre smartphone. Il commence immédiatement à se recharger. Les câbles sont bien rangés, hors de votre vue.

## Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

## Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

## Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

## Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

## Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 500 mW
- Réglage du volume: numérique
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de stations présélectionnées: 10 FM
- Plage de fréquences FM: 87,5-108 MHz

## Alimentation

- Type de pile: AA
- Consommation en veille: < 1 W
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Entrée secteur: 100-240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie
- Câble micro-USB et station d'accueil
- Station d'accueil pour: connecteur Lightning

(iPhone 5), connecteur 30 broches (iPhone 4/4S)

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,56 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 112 x 101 x 125 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 119 x 122 x 183 mm
- Poids du produit: 0,41 kg

## Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui – 9 min.

## Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.6

UPC: 6 09585 24192 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)