

Philips
Радиочасы

Двойной будильник

AJ3226



Начинайте день по-своему!

Два вида сигнала: радио и звуковой.

Эти стильные радиочасы Philips с двойным типом сигнала разбудят вас утром музыкой любимой станции или мелодичным звуковым сигналом. Входящий в комплект кабель позволяет подключить к радиочасам вашу портативную музыкальную систему.

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Легко использовать

- Радио FM/SB — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

PHILIPS


Особенности

Просыпайтесь под радио или под зуммер




Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

Двойной будильник




Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Повторный звуковой сигнал




Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Тюнер FM/CB



Стереотюнер FM/CB (AM)

Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или

выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания перед сном. Устройство будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос радио диджея, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Резервное питание от батарей

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Характеристики



Дата выпуска 2015-01-22

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37864
EAN: 87 12581 40272 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com