



Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att
leva
MP3-CD-skiva

AZ1133

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favorit-MP3-musik.

Allt du behöver

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

PHILIPS

CD Soundmachine
Design som passar ditt sätt att leva MP3-CD-skiva

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM

Ljud


- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- Visa siffror: 3
- typ av laddare: toppmatad



Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat

Mått

- Bruttovikt: 2,55 kg
- Pakethöjd: 246 mm
- Paketbredd: 169 mm
- Paketbredd: 397 mm
- Vikt: 1,9 kg
- Huvudenhet, djup: 217 mm
- Huvudenhet, höjd: 127 mm
- Huvudenhet, bredd: 350 mm

AZ1133/12


Funktioner

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW




MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

FM/MW-mottagare



FM/MW (AM)-stereomottagare

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Stereohörlursuttag

Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.



Publiceringsdatum
2015-02-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39085
EAN: 87 12581 41286 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com