



Guía de configuración rápida


A Selección de la fuente de alimentación




C Reproducción de discos



B Cómo escuchar la radio




D Reproducción de USB




Guia para início rápido


A Selecionar o fornecimento de energia



C Reproduzir um disco



B Ouvir rádio



D Reproduzir de um dispositivo USB

