



Посібник користувача

Зареєструйте свій пристрій та отримайте підтримку на

www.philips.com/support

Підтримка клієнтів, інформація про продукцію та мережу обслуговування

Підтримка клієнтів Україна
www.philips.com/support



Всі права захищені.
Цей виріб виготовлено і продається під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited; MMD Hong Kong Holding Limited також надає гарантію на цей виріб.
Торговельна марка компанії Philips та емблема компанії Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.



Комплектація упаковки (мал. 1)

- 1) Навушники
- 2) Док-станція
- 3) Посібник користувача
- 4) Адаптер
- 5) 3,5-мм аудіокабель
- 6) Оптичний кабель (тільки модель SHD8850)

Під'єднання

Увага!

Для роботи навушників можна використовувати лужні батареї AAA, але дана система не застосовується для їхнього заряджання.

Примітка

- Використовуйте навушники лише з акумуляторними батареями Philips з можливістю заряджання типу NiMH. Ця система не застосовується для заряджання інших типів батарей.
- Перед першим використанням навушників заряджайте додані батареї протягом щонайменше 5 годин.
 - Якщо гучність джерела звуку недостатня, передавач автоматично вимикається.
 - Під час заряджання батареї док-станція не передає аудіосигналів.

1 Під'єднайте аудіопристрій (мал. 2)

- Для пристроїв із 3,5-мм аудіовиходом під'єднайте один кінець доданого 3,5-мм аудіокабелю до 3,5-мм аудіовиходу на док-станції, а інший кінець – до 3,5-мм аудіовиходу. Встановіть перемикач в положення **AUDIO IN SELECT** і перемкніть **ATT** в положення **0dB** (мал. 2 а).
 - Для пристроїв із виходом RCA під'єднайте один кінець адаптера RCA (продається окремо) до виходу RCA аудіопристрою, а інший кінець – до доданого 3,5-мм аудіокабелю. Залишившийся кінець 3,5-мм аудіокабелю під'єднайте до 3,5-мм аудіовиходу на док-станції. Встановіть перемикач в положення **AUDIO IN SELECT** і перемкніть **ATT** в положення – 8dB (мал. 2 б).
 - Для пристроїв з оптичним виходом (лише модель SHD8850) під'єднайте один кінець доданого оптичного кабелю до оптичного виходу на пристрої, а інший кінець – до оптичного входу на док-станції. Встановіть перемикач в положення **OPTICAL SELECT** (лише модель SHD8850) (мал. 2 с).
- 2 Під'єднайте адаптер джерела живлення (мал. 3).
3 Перед заряджанням витягніть з батареї стрічку (мал. 4).
4 Зарядіть навушники (мал. 5).

Використання навушників

- 1 Навушники вмикаються автоматично при їхньому одягненні (мал. 6).
 - Для пристроїв із 3,5-мм аудіовиходом збільште гучність. При занадто низькому рівні гучності автоматичне увімкнення навушників не спрацює.
 - Навушники з доданим аудіокабелем також можна під'єднати до смарт-пристрою або використовувати на вулиці (мал. 7).
- 2 Розряджені або несправні батареї підлягають заміні новими акумуляторними батареями з такими ж характеристиками (мал. 8).

Світлодіодна індикація

Стан	Світлодіодний індикатор на док-станції	Світлодіодний індикатор на навушниках
Пошук	—	Блимає зелений світлодіодний індикатор
Зв'язок встановлено	Світлиться білий світлодіодний індикатор	Світлиться зелений світлодіодний індикатор
Низький рівень гучності	Повільно блимає білий світлодіодний індикатор*	—
Низький рівень заряду батареї	—	Повільно блимає зелений світлодіодний індикатор
Заряджання	Блимає зелений світлодіодний індикатор	—
Повністю заряджена батарея	Світлиться зелений світлодіодний індикатор	—

* Білий індикатор на док-станції згасає через 5 хвилин.

Звукова індикація

Низький рівень заряду батареї 1 звуковий сигнал в хвилину *
Досягнення максимального рівня гучності 1 звуковий сигнал
* Навушники подають два звукові сигнали і через 5 хвилин вимикаються.

Технічні дані

Загальні характеристики і властивості

- Час відтворення музики (наушники): щонайменше 20 годин
- Стандартний час, необхідний для повного заряджання: 6 годин
- Робочий діапазон: до 30 метрів
- Перемикач оптичного входу / 3,5-мм входу (лише модель SHD8850)

- Передача радіочастот 2,4 ГГц
- Високоякісний звук (лише для дротового з'єднання)
- Автоматичне увімкнення/вимкнення
- Увімкнення/вимкнення атеноуатора

Передача сигналу

- Частота передачі/прийому сигналу: 2,406–2,472 ГГц
- Потужність передачі сигналу: <10 дБм

Батарея

2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 900 mAhod. (SBCHB900S)

Адаптер

- Philips: YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Великобританія)
YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Європа),

вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц,

вихід: 5 В постійного струму, 550 мА


Вага та розміри

- Навушники: 367 г
219 x 176 x 95 мм (В x Ш x Г)
- Док-станція: 190 г
74 x 174 x 142 мм (В x Ш x Г)

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.philips.com/support.

Поводження з виробом після закінчення строку служби

Виріб розроблено і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці і повторному використанню.

 Позначення символом перекресленого сміттового бака означає, що на виріб поширюється дія Директиви № 2002/96/ЄС. Будь ласка, ознайомтеся з вимогами місцевого законодавства та місцевою системою роздільного збору електричних та електронних відходів.
Дотримуйтеся вимог місцевого законодавства і не викидайте відпрацьовані електричні та електронні пристрої разом із несортованими побутовими відходами. Належна утилізація пристроїв після закінчення строку служби допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Виробник не несе відповідальності за можливі опечатки та помилки друку.

