



Philips
CD Soundmachine

• USB

AZ1048

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase ja kompaktse disainiga seadme abil saate kuulata muusikat erinevatest allikatest nagu USB Direct, MP3-CD või raadio.

Nautige muusikat mitmest allikast

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Lihtne kasutada

- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- Stereokõrvaklappide pesa

Täiustatud bass

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Ühenduvus

- USB: USB host
- Kuularid: 3,5 mm

Võimsus

- Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Toiteallikas: 220–240 V
- Patareide arv: 6

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 175 mm
- Kogukaal: 2 kg
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Pakendi laius: 320 mm
- Kaal: 1,5 kg
- Peaseadme sügavus: 243 mm
- Peaseadme kõrgus: 146 mm
- Peaseadme laius: 291 mm

Esiletõstetud

USB Direct



Režiimis USB Direct ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

CD juhuesitus/kordus

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.



Väljalaske kuupäev
2013-07-30

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 08 71258 15219 05

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com