

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
10 W išėjimo galia
10 val. grojimo

TAVS500



Viskas, kas pakelia nuotaiką

Panašu, kad sušildys jūsų širdį. Garsas išjudins kojas. Šis didelis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis groja 10 valandų, skleidžia galingą bosinį garsą ir turi „aux-in“ lizdą, kad galėtumėte prisijungti prie bet kokio šaltinio. Autentiška 1950 m. apdaila suteikia deriniui nesenstančios magijos.

Retro stilius. Modernus veikimas.

- Vintažinis medinis korpusas. 1950-ųjų detalės
- Žalvarinio atspalvio reguliavimo ir garsumo reguliavimo rankenėlė
- 10 val. grojimo
- „Aux-in“. Prijunkite prie beveik bet kokio šaltinio

Pritaikytas šiandienai

- Aiškus, išraiškingas garsas. 3 col. viso diapazono garsiakalbis
- „Bass Reflex“ prievadas. Sodrūs, galingi žemieji tonai
- 10 W išėjimo galia
- Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas

Paprastas siejimas. Paprastas klausymas.

- Garsiakalbio mygtukai, skirti paleisti / sustabdyti, tiekti maitinimą / įjungti šaltinį, „Bluetooth“
- USB įkrovimas. Pridedamas „Micro USB“ laidas
- Matmenys: 180 x 84 x 140 mm
- Svoris: 940 g

PHILIPS

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W
- Garso sistema: Mono

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- „Bluetooth“ versija: 5
- Garso įvestis (3,5 mm)

Priedai

- Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį

Matmenys

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Gaminio svoris: 0,94 kg
- Svoris su pakuote: 1,405 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 18 x 8,4 x 14 cm

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 val.

Suderinamumas

- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: iki „iOS 10.2“, „Bluetooth 4.2“ arba senesnės versijos

Ypatybės

Autentiškas vintažas

Šis retro stiliaus „Bluetooth“ garsiakalbis atrodo taip, tarsi būtų pagamintas 1950-aisiais. Vintažinis medinis korpusas. Žalvarinio atspalvio garsumo reguliavimo rankenėlė ir garsiakalbio grotelės. To laikmečio apdaila, kai džiazas buvo populiarus, o rokenrolas dar tik populiarėjo.

10 val. grojimo

Visiškai įkrovę akumuliatorių galėsite klausytis 10 val. Įkrovimas trunka apie 4 val. Lengvai įkraunama naudojant pridedamą „micro USB“ laidą. Tiesiog paspaudus „Bluetooth“ mygtuką, šis garsiakalbis paruošiamas susieti su „Bluetooth“ prietaisu.

Aiškus garsas. Galingi bosai.

Nuo hipopo iki elektroninės šokių muzikos. Tik todėl, kad garsiakalbis atrodo taip, tarsi priklausytų džiazio laikmečiui, nereiškia, kad jis groja tik džiazą. Kad ir ką klausytumėte, 3 col. viso diapazono garsiakalbis skleidžia aiškų, išraiškingą garsą. Žemų tonų jungtis skleidžia žemus tonus, todėl girdimas aplink sklindantis, stiprus bosinio garso atgarsis.

Paprastas klausymas

Paleidimo / sustabdymo mygtuku garsiakalbio viršuje lengvai valdysite muziką, o garsumą didinsite ir mažinsite naudodami retro stiliaus rankenėlę. Kai garsiakalbis įjungtas, paspauskite įjungimo mygtuką, kad perjungtumėte iš vieno šaltinio į kitą. Belaidžio veikimo diapazonas yra 10 m: tobulai tinka tingioms popietėms sode ar parke.

Visa jūsų muzika. Bet koks šaltinis.

Į 3,5 mm „aux-in“ lizdą užpakalinėje garsiakalbio pusėje galima įjungti beveik bet kokią išorinį garso šaltinį. Patefono diskai, MP3 grotuvas, CD grotuvas: jei tik turite tinkamą laidą, galite groti visą fonoteką.

