



Philips  
Klokkeradio

CD

AJ3916

## Start dagen med favoritt-CD-sporet

eller forhåndslastede naturlyder

La den daglige rutinen inspireres av lyder. Med Philips AJ3916 klokkeradio kan du sovne til forhåndslastet avslappende musikk og våkne til en favoritt-CD eller naturlyder.

Stereohøytalere med stor vinkel gjør at du våkner ... blid og opplagt.

### Alt du trenger

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- FM/MW digital stasjonssøking for forvalgsinnstillinger

### Start dagen på din måte

- Våkne til lyder fra naturen, CD, radioen eller en summealarm
- Gradvis oppvåkning med økende alarmvolum
- To vekketidinnstillinger

### Lett å bruke

- Gjentatt vekking
- Bakbelyst LCD-display
- Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Programmerbare spor: 20
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne

## Anvendelighet

- Klokke/versjon: Digital
- Alarmer: To vekketidinnstillinger, Gjentatt alarm (snooze), 24-timers tilbakestilling av alarm, Våk opp til favorittlåten din, Våk opp til naturlyder, CD-alarm, Radioalarm, Summealarm
- Sleep Timer: Rolig musikk, Naturlyder
- Skjermtype: LCD
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Bakbelysningsfarge: Hvit

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Høytalerdiameter: 2 1/4"

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

## Strøm

- Lysnett

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 168 x 92 x 208 mm
- Vekt: 2,4 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 254 x 125 x 199 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,68 kg



Utgivelsesdato  
2009-05-03

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 37821  
EAN: 87 12581 40227 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Høydepunkter

## Våk opp til naturens lyder

Våkne til lyder fra naturen, CD, radioen eller en summealarm

## Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.


## Gjentatt vekking

Gjentatt vekking

## bakbelyst LCD-display


Bakbelyst LCD-display

## Sleep Timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

## To vekketidinnstillinger



Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre for å vekke partneren din.