

Accordion folding with 1 color printing (double side printing):
Finished size – W89 x H144 mm

French:

AVIS de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC, partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciable et
2. L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Règlement de la FCC

Cet appareil a été conçu et jugé compatible avec les limites d'émission applicables aux appareils numériques de la classe B. Conformément à l'article 15 du règlement de la FCC, Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences avec les stations radio d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et si il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que les interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si des interférences causées des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

Consultez le détail ou un technicien de radio-télévision expérimenté.

Canada:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CANIC -3ES /38/NMB-3(B)

Déclaration d'or l'Exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Les utilisateurs sont avertis qu'ils ne doivent pas au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.



7. Call features

The diagram shows the back of the Philips R100 handset. A line points from the 'Call features' section to the bottom of the handset. The handset has a 'PHILIPS' logo and a 'R' in a box.

Call features

- = Press once
x1
- x = Press & Hold
0:01

9. Mute On/Off

The diagram shows the right earcup of the headset. A box labeled 'R' is positioned above the earcup. The earcup features the 'PHILIPS' logo in the center. Around the bottom edge of the earcup, there are several controls: a volume rocker, a multi-function button, and a mute button. A line connects the mute button to a legend below.

	=		Double click
		$\times 2$	
	=		Double click
		$\times 2$	


10. RGB light mode

PHILIPS

Quick start guide


CoolPlay

KH4002



1. Charging

 2hrs 



PHILIPS

R

White light on

Light off

Warning: Only charge with certified USB adaptor DC 5V/0.5A
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision


2. On/Off

The diagram shows a top-down view of a Philips electric kettle. A rectangular button on the right side of the kettle's body is highlighted with a white box and labeled with the letter 'R'. A line connects this button to a legend below the diagram.

Symbol	Action	Indicator
	Press & Hold	
	Press & Hold	

3. Pairing






1.  =  Press & Hold  :04

2. 
Flashing blue and white light for pairing mode

3.  Turn on BT select Philips KH402  = 
Blue light flashes at every 5 seconds for successful pairing

4. Play/Pause



The diagram shows the Philips SH-N5500 shaver from a top-down perspective. A rectangular box labeled 'R' is positioned at the top of the shaver's head. The word 'PHILIPS' is printed in the center of the circular shaver head. Along the bottom edge of the head, there are three controls: a sliding switch on the left, a small rectangular button in the middle, and a circular button on the right. A line connects this circular button to a legend at the bottom of the page.

▶|| =  Press once
x1

6. Volume control

Speaker icon / Speaker icon

R

PHILIPS

Speaker icon = Press once x1

Speaker icon = Press once x1

[illegible]