

PHILIPS

Құлаққаптар

4000 сериялары

TAT4507



Пайдалануышы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2	
	Есты қауіпсіздігі	2	
	Жалпы ақпараты	2	
2	True wireless сымсыз құлаққаптары	3	
	Қораптағы заттар	3	
	Басқа құрылғылар	3	
	True wireless сымсыз құлаққаптарын шолу	4	
3	Бастау	5	
	Батареяны зарядтау	5	
	Тағу әдісі	6	
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жүптастыру	6	
	Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жүптастыру	7	
4	Құлаққаптарды қолдану	8	
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына жалғау	8	
	Қуатты қосу/өшіру	8	
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	8	
	Дауыстық көмекші	9	
	Құлаққаптардың/зарядтау кейсінің LED индикаторының күйі	9	
5	Құлаққаптарды бастапқы қалпына келтіру	10	
6	Техникалық деректер	10	
7	Ескертпе	11	
	Сәйкестік туралы декларация	11	
	Ескі өнім мен батареяны қоқыска тастау	11	
	Kірістірілген батареяны шешу	11	
	EMF сәйкестігі	12	
	Қоршаған орта туралы ақпарат	12	
	Сәйкестік туралы ескертпе	12	
8	Таяр белгілері туралы	14	
9	Жиі қойылатын сұрақтар	15	

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қауіпті

- Есту қабілетіне зақым келтірмей мақсатында құлаққаптың дыбысын жоғары деңгейде тыңдау уақытын шектеп, дыбысты қауіпсіз деңгейге қойыңыз. Дыбыс деңгейі жоғары болған сайын, қауіпсіз тыңдау уақыты да төмен.

Құлаққапты қолданған кезде, мына нұсқауларды орындаңыз.

- Қысынды дыбыс деңгейімен шамадан аспайтын уақыттың тыңдауынан салынғанда қауіпсіздік көрсеткішінен жақындау.
- Есту қабілеттің бейімделген сайын дыбыс деңгейін тоқтаусыз жоғарылатпаңыз.
- Дыбыс деңгейін айналанызды ести алмайтын деңгейге дейін жоғарылатпаңыз.
- Ішкималды қауіпті жағдайларда абалап қолданыңыз немесе уақытша қолдануды тоқтатыңыз.
- Құлаққаптың шамадан тыс дыбыс қысымы керендейдікке алып келуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққапты екі құлаққа да тағып қолдану үсінілмайды және бұл кейбір аймақтарда заңсız болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігің үшін кептеліс кезінде музика немесе телефон қоңыраулары, басқа да ықтималды қауіпті орталықтар сияқты алаңдатулардан аулақ болыңыз.

Жалпы ақпараты

Зақымдануды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Назар аударыңыз

- Құлаққапқа шамадан тыс жылудың әсер етүіне мүмкіндік беруге болмайды.
- Құлаққапты жерге құлатпаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды. (Тиісті өнімнің IP көрсеткішін қараңыз)
- Құлаққапты суға салмаңыз.
- Коннектор немесе розетка су болғанда құлаққапты зарядтамаңыз.
- Құрамында спирт, аммиак, бензол немесе абразивтер бар тазалау құралдарын қолданбаңыз.
- Тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ матаны, қажет болса кішкене сүмен ылғалданғанда немесе сабынмен сұлатылған күйінде қолданыңыз.
- Кірістірілген батареяны күн сәулелері сияқты қатты қызыдан, оттан немесе тағы басқасынан аулақ түстен керек.
- Батарея дұрыс емес ауыстырылған жағдайда жарылу қауіпі бар. Ауыстырынан көзде, дәл сондай батареяны немесе баламасын салыңыз.
- Белгілі бір IP көрсеткішіне қол жеткізу үшін зарядтау үясының қақпағы жабық болуы тиіс.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке лақтыру, немесе механикалық түрде ұсақтау, немесе кесу жарылысқа ақелу мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температураларда ортада қалдыру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың, газдың ағып кетуіне ақелу мүмкін.
- Өте төмен қысымға ұшыраған батарея жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың, газдың ағып кетуіне ақелу мүмкін.

Қолдану және сақтау температуралары мен ылғалдығы

- Аяқ температурасы -20 °C (-4 °F) және 50 °C (122 °F), ал салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Аяқ температурасы 0 °C (32 °F) және 45 °C (113 °F), ал салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Температура одан жоғары не төмен болған жағдайда батареяның қызымет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес батарея түріне ауыстыру құлаққапты және батареяны қатты зақымдау қаупін тудырады (мысалы, кейбір литий батарея түрлері үшін).

2 True wireless сымсыз құлаққаптары

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Phillips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Осы шынымен сымсыз Philips

құлаққаптарымен мына

мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- сымсыз хендсфри режимінде қоңырау шалу және қабылдау
- сымсыз режимде музика тыңдау және оны басқару
- қоңыраулар мен музика арасында ауысу



Қысқаша бастау нұсқаулығы




Халықаралық кепілдік



Қауіпсіздік парақшасы

Қораптағы заттар



True wireless сымсыз Philips TAT4507 құлаққаптары



Ауыстырылатын резенке құлақ қалпақшалары x 3 жұп






USB-С зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)

Басқа құрылғылар

Bluetooth-ға қолдау көрсететін және құлаққаппен үйлесімді ұялы телефон немесе құрылғы (яғни ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқышы және тағы басқалары).

True wireless сымсыз құлаққаптарын шолу



- ① LED индикаторы (құлаққаптар)
- ② Көп-функциялы сенсор
- ③ USB-C зарядтау үясы
- ④ LED индикаторы (зарядтау кейсі)
- ⑤ LED индикаторы (ВТ жұптастыруы және қалпына келтіруі)
- ⑥ Bluetooth жұптастыру түймесі

3 Бастау

Батареяны зарядтау




Ескерте

- Құлаққаптарыңызды қолданбастан бұрын, батареяның оптималды өндірімділігі және өмір сүру үшін оларды зарядтау кейсіне салып 2 сағатқа дейін зарядтаңыз.
- Қандай да бір закым келтіріп алмауы үшін тек түпнұсқалы USB-C зарядтау кабелін қолданыңыз.
- Зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз. Құлаққаптар зарядтау үшін жалғанған кезде, олар өшеді.

Құлаққап

Құлаққаптарды алып, оқшаулап түрған жапсырмаларды алып тастаңыз. Құлаққаптарды қайтадан зарядтау кейсіне салып, қақпағын жапсаңыз, құлаққаптар қайта зарядтала бастайды.




Кеңес

- Өдette (құлаққаптарды немесе зарядтау кейсін) USB кабелімен толық зарядтау 2 сағат алады.

Зарядтау кейсі

USB-C кабелінің бір жағын зарядтау кейсіне қосып, екінші жағын ток көзіне жалғаңыз.



Кеңес



- Зарядтау кейсі құлаққаптарды зарядтауға арналған портативті резервтік батарея ретінде қызмет етеді. Зарядтау кейсі толықымен зарядталғанда ол құлаққаптарды 3 рет толықтай зарядтай алады.

Тағу әдісі

Оңтайлы тағу үшін үйлесімді саптамаларды таңдаңыз


Нық, мықтап тағылған жағдайда, ең жоғары дыбыс сапасын және шуды оқшаулауды қамтамасыз етеді.

- 1 Ең жақсы дыбыс сапасын және тағу үнғайлыштың қамтамасыз ететін саптаманы табу үшін синап көріңіз.
- 2 Құлаққа арналған силикон қақпақтардың 3 түрі ұсынылады: үлкен, орташа және кішкентай.




Құлаққаптарды тығы

- 1 Құлаққаптардың сол немесе оң бағдарын тексеріңіз.
- 2 Құлаққаптарды құлағыңызға салып берік орналастырылғанша дейін сәл бұраңыз.



Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жүптастыру

- 1 Құлаққаптар толығымен зарядталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Зарядтау кейсінің қақпағын ашиғызы. Жүптастыру түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.



- Құлаққаптардағы LED индикаторында ақ және көк түс кезек-кезек жыпылықтайды.
- Құлаққаптар жүптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен жүптастырылуға дайын (мысалы, ұялы телефон)
- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлаққаптарыңызды Bluetooth құрылғысымен жүптастырыңыз. Bluetooth құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз.



Ескерте

- Егер қосылғаннан кейін, құлаққаптар соғы жүптастырылған Bluetooth құрылғысын таба алмай қалған жағдайда, ол автоматты түрде жүптастыру режиміне ауысады.

Келесі мысал сізге Bluetooth құрылғысына құлаққаптарды қалай дұрыс жүптастыру керек екенін көрсетеді.

- 1 Bluetooth құрылғыныңда Bluetooth функциясын қосып, **Philips TAT4507** құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Сұралған жағдайда «0000» (4 нөл) құлаққап құпиясөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе жоғарырақты қолдайтын құрылғылар үшін құпиясөзді енгізу қажет емес.



Philips TAT4507

Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жүптастырыңыз

Егер сіз басқа Bluetooth құрылғысына жүптастырылыңыз келсе, оларды жайғана жүптастыру режиміне қойып (ішінде екі құлаққаптары бар қорапшаның түймесін 3 секундқа басып, қақпағын жабыңыз), кейін екінші құрылғыны әдепті жүптастыру арқылы табыңыз.



Ескертпе

- Құлаққаптар жадында 4 құрылғыны сақтайды. Егер де сіз 4-тен көп құрылғыны жүптастыруға тырыссаңыз, ертерек жүптастырылған құрылғы басқа, жаңасымен алмастырылады.

Жалғыз құлаққап (Моно режимі)

Моно режимде қолдану үшін он немесе сол құлаққапты зарядтау кейінен шығарыңыз. Құлаққап автоматтты түрде қосылады.



Ескертпе

- Дауысты көмекші Моно ренжимінде өшірүлі.
- Екінші құлаққапты зарядтау кейінен шығарсаңыз олар автоматтты түрде бір-біріне жүптасады.

4 Құлаққаптарды қолдану

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғының жалғау

- 1 Bluetooth құрылғында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Зарядтау қорапшасының кейсін ашаңыңыз.
 - ↪ Көк түсті LED шамы жыптылықтайды
 - ↪ Құлаққаптар соңғы жұптастырылған Bluetooth құрылғысын тауып, оған автоматтарты түрде жалғанады. Егер де соңғы жалғанған құрылғы қолжетімсіз болса, құлаққаптар жұптастыру режиміне кіреді.

Keңес

- Құлаққаптар бір уақытта бірнеше құрылғыға жалғана алмайды. Егер сізде екі жұптастырылған Bluetooth құрылғысы болса, тек жалғағыңыз келген құрылғының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- Егер де сіз Bluetooth құрылғында Bluetooth функциясын құлаққаптарды қосып болғаннан кейін қоссаныңыз, құрылғында Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққаптарға құрылғыны қолмен жалғауыңыз керек болады.

Ескертпе

- Егер құлаққаптар қандайда бір Bluetooth құрылғысына 3 минут ішінде жалғана алmasa, ол батареяның өмір сүру мерзімін сақтау үшін автоматтарты түрде өшеді.
- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғану автоматты болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққаптарының Bluetooth құрылғысына қолмен жалғаңыз.

ANC функциясын басқару (шуды белсенді басу)

ANC қосыныңыз

Оң құлаққапты екі рет түртү арқылы әр түрлі ANC режимін ауыстырып қосуға болады.

- Құлаққа таққан кезде, ANC функциясы автоматтарты түрде қосылады
- MFT түймесін екі рет түртіңіз, сол кезде ол сезу режиміне ауысады
- MFT түймесін қайтадан екі рет түртіңіз, сол кезде ANC функциясы өшеді



Keңес

- Құлаққаптарды шешкен кезде, автоматтарты түрде үйқы режимі іске қосылады. Құлаққаптарды қайтадан таққан кезде, олар белсенді режимге оралады.

Тапсырма	MFT	Әрекет
ANC ҚОСУ	Оң құлаққап	Екі рет түртү
Сезу режимі	Оң құлаққап	Екі рет түртү
ANC ӨШІРҮ	Оң құлаққап	Екі рет түртү
Жылдам сезу	Оң құлаққап	Сигнал берілгеннең кейін түртіп тұра берініз

Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	MFT	Әрекет
Құлаққапта рды қосу		Қосу үшін құлаққапта рды зарядтау қорапшасы нан шығару
Құлаққапта рды өшіру		Өшіру үшін құлаққаптарды зарядтау қорапшасын а қайта салу

Қоңырау мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	MFT	Әрекет
Өлеңді қосу немесе кідірту	Оң құлаққап	1 секунд түртіп, ұстап тұру
Келесі әуен	Оң құлаққап	Үш рет түртү
Алдыңғы әуен	Сол құлаққап	Үш рет түртү
Дыбыс деңгейін реттеу +/-		Ұялы телефоның ыз арқылы басқару

Қоңырауды басқару

Тапсырма	MFT	Әрекет
Тұтқаны көтеру / қоңырау шалушыны ауыстыру қоңырау кезінде	Оң құлаққап	Екі рет түртү
Тұтқаны қою/ Қоңыраудан бас тарту	Оң құлаққап	1 секунд түртіп, ұстап тұру

Дауысты көмекші

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Дауыстық көмекшіні (Siri/Google) іске қосу	Сол құлаққап	2 секунд түртіп, ұстап тұру
Дауыстық көмекшіні тоқтату	Сол құлаққап	Бір рет түртү

Құлаққаптардың LED индикаторының қүйі

Құлаққаптардың қүйі	Индикатор
Құлаққаптар Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр	Ақ LED шамы 2 секунд бойы қосулы
Құлаққаптар жүптастыруға дайын	LED шамы көк және ақ түспен кезек-кезек жыптылықтайда
Құлаққап қосылып тұр, бірақ ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанып тұрған жоқ	Ақ LED шамы секунд сайын жыптылықтайда (3 минут кейін автоматтарты түрде сөнеді)
Батарея заряды аз (құлаққаптар)	Көк LED шамы 5 секунд сайын 2 рет жыптылықтайда
Батарея толығымен зарядталған (зарядтау қорапшасы)	Кейстің LED индикаторын қараңыз

Зарядтау қорапшасының LED индикаторының күйі

Зарядталып жатқан кезде	Индикатор
Батарея заряды аз	Ашық сары LED шамы жанады
Салыстырмалы тиісті батарея	Ақ LED шамы жанады
Қолданылып жатқанда және қақпақ ашық түрғанда	Индикатор
Батарея заряды аз	Ашық сары түспен 4 цикл баяу жыптылықтайды
Салыстырмалы жеткілікті батарея	Өшірулі

5 Құлаққаптарды бастапқы қалпына келтіру

Жұптастыру немесе байланыстыру кезінде мәселе туындаса, келесі нұсқаулықты орындаپ, құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қайта орнатса аласыз.

- 1 Bluetooth құрылғыныңdan Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAT4507** құрылғысын жойыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғыныңда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққаптарды заряду кейсіне қайтарып, қақпақты жауып, қайта ашаңыз.
- 4 Қорапшадағы түймені екі рет басыңыз.
- 5 «Құлаққаптарды пайдалану-Құлаққаптарды Bluetooth құрылғыныңға жалғау» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 6 Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастырып, мынаны таңдаңыз: **Philips TAT4507**.

Құлаққаптардан жауап келмесе, құлаққаптарыныңдағы аппараттық жағын қалпына келтіру үшін төмендегі қадамды орындауда болады.

- Көп функциялы сенсорды 10 секунд түртіп, ұстап тұрыңыз.

6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты (ANC қосулы): 5+16 сағат
Музыка ойнату уақыты (ANC өшірүлі): 6+20 сағат
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Эр құлаққапта 40 мА·сағ литий-ион батареясы, зарядтау қорапшасында 450 мА·сағ литий-ион батареясы
- Bluetooth нұсқасы: 5,2
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (Hands-Free профилі)
 - A2DP (жетілдірілген аудио тарату профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодектер: SBC, AAC
- Жиілік ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс істеу алшақтығы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Зарядтауға арналған USB-C порты
- Батареяның төмендігі туралы ескерту: бар



Eskertpe

- Техникалық сипаттамалар ескертүсіз езгертілуі мүмкін.

7 Ескертпе

Сәйкестік туралы декларация

Осы арқылы, MMD Hong Kong Holding Limited өнімнің негізгі талаптарға және RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 реттемелерінің басқа да қатысты ережелеріне сәйкес екендігін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көрге болады: www.philips.com/support.

Есқі өнім мен батареяны қоқыска тастау



Сіздің өніміңіз қайта өндіруге және қайта пайдалануға болатын жоғары сападағы материалдар мен құрамдастардан жобаланып, жасалған.



Өнімдегі мына белгі оның European Directive 2012/19/EU директивасымен қамтылғандығын білдіреді.




Бұл белгі өнімде European Directive 2013/56/EU директивасымен қамтылған басқа түрмистық қоқыстармен бірге лақтыруға болмайтын, қайта зарядталатын батарея бар екендігін билдіреді. Қайта зарядталатын батареяны қасиби түрдө шығарып алу үшін өнімді ресми қабылдау орнына немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға кеңес береміз. Электрлік және электронды өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі қай жерде екенин ізденіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнімді және қайта зарядталатын батареяларды ешқашан қедімгі түрмистық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Есқі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері асер етудің алдын алуға көмектеседі.


Кірістірілген батареяны шешіп алу

Еліңізде электронды өнімдерді жинау/қайта өндеу жүйесі болмаса, құлаққаптарды лақтырmas бұрын батареяны шығарып, қайта өндеу арқылы қоршаған ортанды қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын құлаққаптың зарядтау қорабынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



- Батареяны шығармас бұрын зарядтау қорабы USB зарядтау кабелінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



EMF сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Барлық қажетсіз қаптамалар алынып тасталды. Біз қаптаманы үш материалға оңай бөлінетін етуге тырыстық: картон (қорап), пенополистирол (буфер) және полистилен (сөмкелер, қорғаныш көбік парақшасы).

Сіздің жүйеніз мамандандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орам материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты тастау кезінде жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Сәйкестік туралы ескертпе

Құрылғы FCC ережелеріне сәйкес келеді, 15 бөлім Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

1. **Бұл құрылғы зиянды кедергі тудырмайды және**
2. **Бұл құрылғы кез келген кедергіні (оның қажетсіз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілер) қабылдауды тиіс.**

FCC ережелері

Бұл жабдық сыналған және FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғының шектеулеріне сәйкес екені анықталды. Бұл шектеулер түрғын үй қондырғыларында зиянды кедергілерден лайықты түрдегі қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл жабдық радиожиілік энергиясын жасайды, пайдаланады және шығара алады және нұсқаулыққа

сәйкес орнатылmasa және пайдаланылmasa, радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Дегенмен белгілі бір қондырғыда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі тудыrsa, оны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауга болады, кедергіні түзету үшін пайдаланушыға келесі шаралардың бірі немесе бірнешеуін жасап көру ұсынылады:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру
- Жабдықты ресивер қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыныз
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау

FCC радиациялық әсері туралы мәлімдеме:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін белгіленген FCC сәулелену әсерінің шектеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқышты басқа антеннамен немесе таратқышпен бірге орналастыруға немесе бірге пайдалануға болмайды.

Назар аударыңыз: Сәйкестікке жауапты тарап тікелей мақұлдамаған өзгертулер немесе түрлендірuler пайдаланушының жабдықты басқару құқығынан айыруы мүмкін екені ескертіледі.

Канада:

Бұл құрылғыда Канаданың лицензиядан босатылған RSS сипаттамаларына сәйкес инновацияға, ғылымға және экономикалық дамуға сәйкес лицензиядан босатылған таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) Осы құрылғы кедергі жасамауы тиіс. (2) Бұл құрылғы қабылданған кез келген кедергіні (оның ішінде құрылғының қажетсіз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілер) қабылдауды тиіс.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC радиациялық әсері туралы

мәлімдеме:

Бұл жабдық бақыланбайтын орталар үшін белгіленген Канаданың сәулелену әсерінің шектеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқышты басқа антеннамен немесе таратқышпен бірге орналастыруға немесе бірге пайдалануға болмайды.

8 Тауар белгілері туралы

Bluetooth

Bluetooth® белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері және мұндаидар белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының кез келген пайдалануы лицензия арқылы іске асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың өз иелеріне тиесілі.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play — Google LLC компаниясының сауда белгілері.

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққаптары қосылмайды.
Батарея деңгейі төмен. Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққаптарын Bluetooth құрылғысымен жүптастыру мүмкін емес.

Bluetooth өшірілген. Bluetooth құрылғында Bluetooth функциясын қосыңыз және құлаққаптарды қосар алдында Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Жүптастыру жұмыс істемейді.

- Құлаққаптардың екеуін де зарядтау қорапшасына салыңыз.
- Бұрын қосылған барлық Bluetooth құрылғыларының Bluetooth функциясын өшіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth тізімінен «Philips TAT4507» құрылғысын өшіріңіз.
- Құлаққаптарды жүптастырыңыз (6 беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жүптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғысы құлаққаптарды таппайды.

- Құлаққаптар одан бұрын жүптастырылған құрылғыға жалғанып тұруы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе жұмыс істей ауқымынан шығарыңыз.
- Жүптастыру қалпына келтірілген немесе құлаққаптар бұрын басқа құрылғымен жүптастырылған болуы мүмкін. Пайдаланушы

нұсқаулығында сипатталғандай құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен қайта жүптастырыңыз. (6 беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жүптастыру» бөлімін қараңыз).

Менің Bluetooth құлаққаптарым Bluetooth стерео функциясы қосылған үялы телефонға қосылған, бірақ музика тек үялы телефон динамигінде ойнайды.

Үялы телефоныңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлаққаптар арқылы тыңдау үшін таңдаңыз.

Аудио сапасы нашар және шыртылдаған шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы жұмыс істей ауқымынан тыс. Bluetooth құрылғысы мен құлаққаптар арасындағы қашықтықта азайтыңыз немесе олардың арасындағы бөгөулерді алып тастаңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Үялы телефондағы медиафайлды тыңдау кезінде дыбыс сапасы нашар, ете баяу немесе файлды ойнату мүлдем мүмкін емес.

Үялы телефоныңыздың (моно) HFP ғана емес, сонымен қатар A2DP кодегін қолдайтынын және BT4.0x (немесе одан жоғары) функциясымен үйлесімді екенін тексеріңіз (11-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Оң және сол құлаққаптар бір-бірінен ажыратылады.

- Құлаққаптардың екеуін де зарядтау қорапшасына салыңыз, қақпақты ашық ұстаңыз.
- Кейстегі түймені 3 рет жылдам басыңыз.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар
коргалған. Техникалық сипаттамалар ескертүсіз өзгерілуі
мүмкін. Philips және Philips Shield әмблемасы Koninklijke
Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және
лицензия бойынша пайдаланылады. Бул өнімді MMD Hong
Kong Holding Limited немесе оның еншілес
компанияларының бірі өндірген және соның
жауапкершілігімен сатылады және MMD Hong Kong Holding
Limited осы өнімге қатысты кепілгер болып табылады.
Барлық басқа компания және өнім атаулары олар
байланыстырылған тиісті компаниялардың сауда белгілері
болуы мүмкін.