



Philips
CD Soundmachine

• bieločierny

AZ102F

Pustite sa do toho

Viete sa v živote tešiť z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantné a prenosné prevedenie vám umožní, aby ste si vďaka ľahko použiteľným funkciám vychutnali svoju obľúbenú hudbu.

Jednoduché používanie

- CD náhodne/program/opakovať
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Vstupné pripojenie

Užite si hudbu z iného zdroja

- CD prehrávač
- FM/MW stereofónny tuner

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zázobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Prípojiteľnosť

- 3,5 mm stereo vstup

Príkon

- Napájanie zo siete: Vstup AC
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 284 x 155 x 264 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 262 x 123 x 245 mm
- Hmotnosť: 1,7 kg
- Váha vrátane balenia: 2,1 kg

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/program/opakovať

Funkcia „zamiešať/program/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, keď si vyberiete jeden z režimov – „Zamiešať“, „Program“ alebo „Prehrať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom zapojení prehrávača si tým zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

FM/MW stereofónny tuner

FM/MW stereofónny tuner

Vstupné pripojenie

Vstupné pripojenie



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 63463
EAN: 87 12581 54547 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com