



Philips
Clockradio

Display med spejl-finish

Analog FM-tuning
To ringetidspunkter

AJ1000



Vågn op til din yndlingsmelodi i radioen

Stå op til din yndlingsradiostation eller dine yndlingsalarmtoner. Denne elegante Philips-clockradio AJ1000/12 med spejl-finish lader dig forudindstille to alarmer, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter. En nænsom opvågning med et smil hver dag.

Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Gentag alarm for yderligere snooze
- FM-tuner til radionyelse


Nem at anvende

- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Vågn op til radio eller buzzer



Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmer på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Alarmgentagelse




For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmer.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radioen fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM

Komfort

- Alarmer: Radioalarm, Buzzer-alarm, Gentag alarm (slumre), To ringetidspunkter, Blid vækning
- Skærmcifre: 4
- Ur/Version: Digital
- Sleep-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Lynhåndbog, Garanticertifikat

Mål

- Emballagetype: D-box
- Mål på emballage (B x H x D): 265 x 106 x 80 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 185 x 52 x 85 mm

Strøm

- Lysnet
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2017-03-17

Version: 5.1.11

12 NC: 8670 000 62733
EAN: 87 12581 54169 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com