

Philips  
Trådlös adapter för  
multimedia

SLM5500



## Spela upp filmer på datorn på din TV

Skicka filmer, musik och foton till din TV

Lämna datorn. Njut av digital musik, bilder och filmer där du njuter bäst.

### Titta på hämtade filmer

- Titta på hämtade filmer bekvämt på din TV
- Funktioner för WMV-, DivX- och Xvid-videoformat

### Njut av musik från datorn, överallt i hemmet

- Spela upp högkvalitativ musik direkt på ljudsystemet från datorn
- Lyssna på Internet-radio utan dator.
- Spela upp säkra WMA-låtar (DRM) från musiktjänster online
- Stöder musikformaten WMA, WMA-DRM och MP3

### Dela med dig av dina digitala bilder

- Titta på HD-bildspel på din TV med dina vänner
- Lagra dina foton i datorn och visa dem på TV:n
- Skarpa och tydliga HD-foton på din LCD-TV

### Smart och enkelt

- Kom igång snabbt med lättanvänd steg-för-steg-installation.
- Automatisk uppdatering till senaste programversion

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Videouppspelning

- **Komprimeringsformat:** DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

### Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- ID3 Tag Support

### Stilbildsvisning

- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildförbättring:** Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

### Anslutningar

- **Kryptering/säkerhet:** 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA
- **Nätverksanslutning:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Videoutgång – analog:** Ljud V+H (på SCART), Composite-CVBS (på SCART), Komponent Y Pb Pr (cinch)
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst LAN (802.11b/g)
- **Ljudutgång – digital:** Koaxial (cinch)

### Tillbehör

- **AC/DC-adapter:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager & handbok
- **Tillbehör:** Batterier för fjärrkontrollen, SCART-kabel
- Fjärrkontroll

- Bruksanvisning
- Snabbstartguide

### Programvara

- **Philips Media Manager:** UPnP-server för multimedieinnehåll

### Systemkrav

- CD-enhet
- **Hårddiskutrymme:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II eller bättre
- **RAM-minne:** 64 MB
- **PC-nätverk krävs:** PC-nätverk med sladd eller trådlöst
- **Internet-anslutning:** Bredband (>256 kbit/s)
- **My.philips.com:** Internet-åtkomst och e-post

### Storlek

- **Produktstorlek (B x D x H):** 207 x 152 x 40 mm
- **Produktvikt:** 0 84 kg

### Ström

- **Nätström:** AC 100-240 V 50-60 Hz
- Avstängningsknapp
- **Strömförbrukning:** 15/2 (standby) W
- **Lysdiodsvisning för ström:** Påslagen – blå, Röd

### Internet-tjänster

- **Ljudtjänster:** Live 365.com, RadioIO, Bluebeat
- **Fototjänster:** Yahoo! Foton
- **My streams:** Egna direktuppspelningar på Internet

## Produktfördelar

### Titta på hämtade filmer

Hämta och lagra filmer på datorn och titta sedan på dem från TV-soffan. Du slipper bränna dem på CD eller DVD och du kommer åt dem med några knapptryckningar.

### Använd WMV och Xvid

Lagra din videosamling och hämta filmer till datorn i något av de många videoformat som kan användas. Sedan kan du spela upp dem på TV:n. Du kan spela upp videoformaten MPEG1, 2, DivX, Xvid och WMV. Om du vill spela upp HD WMV måste du ha en tråddansluten Ethernet-anslutning.

### Trådlös länk mellan dator och musik

Spela upp högkvalitativ musik direkt på ljudsystemet från datorn. Lyssna på musikfiler från datorn i ditt ljudsystem. Välj låtar från dina musiksamlingar efter artist, album och genre.

### Internet-musik

Lägg till fler radiostationer till din ljudanläggning genom att ansluta direkt till Internet-radiostationen via bredbandsanslutningen.

### Spela WMA-låtar (DRM) med säkerhet saknas

### Stöd för WMA-DRM och MP3

Lagra din musiksamling och hämtade låtar på datorn i ett av de många ljudformat som stöds. Sedan kan du spela dem i ditt ljudsystem. Det finns stöd för uppspelning av musik i formaten WMA, WMA-DRM och MP3.

### Foton på TV

Sitt i soffan och titta på semesterbilderna med hela familjen och dina vänner.

### Bildlagringscentral

Lagra dina fotoalbum centralt på datorn och titta på dem trådlöst på TV:n.

### HD-foto

Använd HDTV-ingången på LCD-TV:n och visa digitala foton skarpt och tydligt. För den här produkten krävs en komponentvideoanslutning för HD-uppspelning.

### Steg-för-steg-installation

Lättinstallerat tack vare användarvänliga steg-för-steg-instruktioner. Du ser alla steg som krävs för att installera produkten på TV:n.

### Automatiska uppdateringar

Du kan lägga till nya och förbättrade funktioner i produkten genom programuppdateringar. Du kan se när det finns nya programvaruversioner via din bredbandsanslutning och välja om du vill uppdatera och få ännu fler funktioner.

### Fungerar med flera datorer

Du kan komma åt multimedieinnehållet på olika datorer i hemmet. Medieprogrammet fungerar på flera olika datorer, även äldre. Från en medieadapter kommer du åt multimedieinnehållet på flera olika datorer och behöver inte längre kopiera filer mellan datorerna.

### Aldrig mer kablar

Med en 2,4 GHz trådlös länk mellan mottagaren och sändaren behöver du inte dra kablar eller borra hål i väggar.



Publiceringsdatum 2007-10-30

Version: 5.0

12 NC: 9082 100 04284  
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)