

Philips
Radio reloj



AJ3121

Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Tu alarma personal

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz
- Ajuste sencillo de la hora y de la alarma
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

PHILIPS

Especificaciones

Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, zumbador, alarma por radio, repetición de alarma
- Dígitos del display: 4
- Reloj: Digital, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 100 mW RMS

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: AM, FM

Accesorios

- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía



SLEEPTIMER

Dimensiones


- Peso bruto: 0,61 kg
- Peso del producto: 0,53 kg
- Tipo de embalaje: D-box
- Profundidad de la unidad principal: 122,8 mm
- Altura de la unidad principal: 48,1 mm
- Anchura del embalaje: 183 mm
- Anchura de la unidad principal: 177,1 mm
- Altura del embalaje: 150 mm
- Profundidad del embalaje: 58 mm

Potencia

- Tipo de batería: 6F22 9 V
- Voltaje de la pila: 9 V
- Número de pilas: 1
- Tipo de conexión: Entrada de CA

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonizador FM/AM



Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Pila de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Ajuste sencillo del reloj

La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj para configurar la hora y la alarma.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 2 horas) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.



Fecha de emisión
2014-09-03

Versión: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com