



Philips
CD Soundmachine

Lifestyle'i disain
USB

AZ1837

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase disainiga seadmega saate kuulata erinevatest allikatest (näiteks USB Direct, MP3-CD või raadio) pärinevat muusikat.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct MP3-/WMA- muusikavormingu esitamiseks



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaili kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.




MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

CD juhuesitus/kordus



Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimist – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Juhuesitus

Ühenduvus

- USB: USB host
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: 3,5 mm stereosisendi kaabel, Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 139 mm
- Kogukaal: 2,1 kg
- Pakendi kõrgus: 262 mm
- Pakendi laius: 371 mm
- Kaal: 1,8 kg
- Peaseadme sügavus: 236 mm
- Peaseadme kõrgus: 122 mm
- Peaseadme laius: 341 mm



Väljalaske kuupäev
2017-11-18

Versioon: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com