

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

AD200



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	Az Ön dokkolós hangsugárzója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	3
3	Elkészítés	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Az egység bekapcsolása	4
4	Lejátszás	5
	Az iPod/iPhone hallgatása	5
	Hangbeállítás	5
	Kompatibilitás	5
	Az iPod/iPhone töltése	5
	Lejátszás külső eszközről	6
5	Termékjellemzők	7
	Erősítő	7
	Általános információk	7
6	Hibakeresés	8
7	Megjegyzés	9
	Újrafelhasználás	9

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

2 Az Ön dokkolós hangszugárzója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

A dokkolós hangszugárzó segítségével:


- Élvezheti az iPod/iPhone készüléken lévő zeneszámaikat;
- Töltheti iPod/iPhone készülékét;
- Meghallgathatja a külső audielejátszón lévő zeneszámaikat MP3-csatlakozókábel segítségével.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A főegység áttekintése



- ① +/-
 - Hangerő beállítása.
- ② Tápkábel csatlakozójzata
 - Csatlakoztassa a tápkábelt.
- ③ iPod dokkoló/iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Külső audielejátszó csatlakoztatása.
- ⑤ 
 - Az egység ki/bekapcsolása.


3 Elkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.



Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét az egység hátulján lévő csatlakozóaljzathoz, másik végét pedig a fali csatlakozóhoz.


Az egység bekapcsolása

Be-/kikapcsoláshoz nyomja meg többször az egység tetején levő  gombot.

4 Lejátszás

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 iPod/iPhone betöltése.




- 2 iPod/iPhone készüléken lévő zeneszámok lejátszása.

↳ A telefonon lévő zeneszámait a készüléken hallgathatja.

Hangbeállítás

A hang beállításához nyomja meg a következő gombokat: +/-.



Kompatibilitás

A 30 érintkezős dokkolóegység-csatlakozóval rendelkező Apple iPod típusok a következők:


- 4. generációs iPod touch
- 3. generációs iPod touch
- 2. generációs iPod touch
- 1. generációs iPod touch
- 6. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod nano
- 4. generációs iPod nano
- 3. generációs iPod nano
- 2. generációs iPod nano
- 1. generációs iPod nano
- iPod mini
- iPod classic
- iPod videóval
- iPod színes kijelzővel
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezdi tölteni.

Lejátszás külső eszközről

A készülék segítségével külső audioeszköztől is hallgathat zenét.



Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábel egyik végét a hátul lévő **MP3-LINK** aljzathoz, másik végét pedig a fejhallgató csatlakozójához.

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2 W RMS
------------------------------	----------------

Általános információk

Tápfeszültség	Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Kimenet: DC 5,9 V $\equiv$ 1500 mA (Márkanév: Philips; Típuszám: S009GV0590150)
---------------	---

Teljesítményfelvétel	8 W
----------------------	-----

Teljesítményfelvétel készletlét üzem módban	<1 W
---	------

Méret - Fő egység (Sz x Ma x Mé)	18,5 x 63,5 x 82 mm
--	---------------------

Tömeg - Fő egység	0,68 kg
----------------------	---------

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)

Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

A dokkolt iPod/iPhone készüléket nem lehet tölteni

- Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangsugárzó kompatibilis-e az iPod/iPhone készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a dokkolós hangsugárzó megfelelően csatlakozik az iPod/iPhone készülékhez.
- Vegye le a védőtokot az iPod/iPhone készülékről.

7 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékoztadjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi

törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség100-240V

Névleges frekvencia.....50/60

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0,68 kg

Befoglaló méretek

szélesség18,5 mm

magasság.....63,5 mm

mélység.....82 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH87,5 – 108,0 MHz



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

