

Dodatak

* TAB6305 i TAB6405

Podešavanja ekvilajzera (EQ):

Pritisnite **EQ** na daljinskom da izabere režim EQ.

Muzika\Movie\Vijesti\Stadion

LED lampica svijetluca 3 sekunde za prikaz režima EQ:

