



Philips
Kelloradio

Peilipintainen näyttö

Analoginen FM-viritys
Kaksi herätysaikaa

AJ1000



Herää suosikkiradiomusiikkiin

Herää lempiradiokanavasi tai hälytysäänien ääneen. Tässä tyylikkäässä Philips AJ1000/12 -kelloradiossa on peilipintainen näyttö, ja voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat. Herää hymyillen uuteen aamuun.

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Herää aamuun miellyttävästi
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta
- Kuuntele FM-radiota


Helppokäyttöinen

- Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

PHILIPS


Kohokohdat

Herää radioon tai summeriin



Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Herätyksen toisto




Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Kaksi herätysaika



Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaika. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäätötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säästykseksi ilman, että virta jää turhaan päälle.



gentle wake



dual alarm



SLEEPTIMER



Julkaisupäivä 2017-03-17

Versio: 5.1.11

12 NC: 8670 000 62733
EAN: 87 12581 54169 9© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Viritinalue: FM

Käyttömukavuus

- Herätykset: Radioherätys, Summeriherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Kaksi herätysaika, Hiljainen herätys
- Näytön numerot: 4
- Kello/versio: Digitaalinen
- Uniajastin

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Pikaopas, Takuutodistus

Mitat

- Pakkaustyypit: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 265 x 106 x 80 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 185 x 52 x 85 mm

Virta

- Verkkovirta
- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz