

Philips
CD Soundmachine พร้อม
Dynamic Bass Boost

CD

AZ1021



สนุกกับการฟังเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจาก AZ1021 ที่เพรียบบาง
พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เครื่องเล่น CD
- ใช้กับแผ่น CD-Recordable และ CD-ReWritable ได้
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

เสียงเบสที่ทรงพลัง

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้
- จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ
- ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเค้นหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เสวอากาศ: เสวอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- ตัวเลขบนหน้าจอ: 2



การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 325 x 180 x 280 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 290 x 143 x 240 มม.
- น้ำหนัก: 1.76 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.32 กก.

ไฮไลต์

เครื่องเล่น CD

เครื่องเล่น CD

ใช้กับแผ่น CD-RW ได้

การใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้ หมายถึงเครื่องเล่นของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น Audio CD ได้ ขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และเล่นกับเครื่องเล่น Audio CD ที่ใช้แผ่นดังกล่าวได้เท่านั้น หัวอ่านเลเซอร์และวงจรถอดรหัส CD ของเครื่องเล่นที่ใช้กับแผ่น CD-RW ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่ออ่านชั้นบันทึกข้อมูล ที่เปลี่ยนเฟสของ Audio CD-RW คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถเล่นแผ่นที่บันทึกเองภายในบ้านกับเครื่อง Audio CD ได้

เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำ ไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตูมปึกตีความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/โปรแกรม/ซ้ำ"

ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา

หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม", "โปรแกรม" หรือ "ซ้ำ"

สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน

เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ในทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

จอภาพ LCD แสดงการทำงานต่างๆ

ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับเครื่องเล่นเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงที่คุณโปรดปรานได้พร้อมระบบเสียงที่ดียิ่งขึ้นโดยไม่รบกวนผู้อื่น



วันที่ออก 2015-01-22

เวอร์ชัน: 3.0.8

12 NC: 9073 101 02764
EAN: 87 10895 97811 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com