

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Multimedia Speakers
SPA7360



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

Guarantee certificate

质保书

1 year warranty

一年质保

Type: ☐ **SPA7360**

Serial nr:

Date of Purchase

购买日期

Dealer's name, address and signature 销售商名称, 地址及签字

www.philips.com/welcome


This document is printed on chlorine free produced paper.






Data subject to change without notice

For China only
只限中国地区



Printed in China





多媒体音箱

警告： 1. 切勿将本产品暴露在滴漏或溅漏环境下，也不要放在产品上面放置装有液体的物体（如花瓶）。 2. 要完全断开电源输入，应从电源上拔下产品的电源插头。 3. 产品的电源插头应触手可及，或者在需要使用时应能轻易插拔。 4. 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上。 5. 耳机插孔的最大输出电压不高于 150 毫伏。

注意： 使用之前，请确保多媒体扬声器安装正确。

系统要求：

个人电脑	MAC
Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、or Windows® Vista™、Windows 7	Mac OS9/OS® X 或更高版本

安装：

- 1 将扬声器插头连接至低音扬声器的音频输出插孔：红色插头插入红色的插孔，白色插头插入白色的插孔 (①)。
- 2 将音频输入插头从低音扬声器的绿色端口连接到电脑的对端口 (②)。
- 3 将有线遥控器连接到低音扬声器 (③)。
- 4 将交流电源插头插入交流电源插座 (④)。
- 5 打开系统 (⑤)。
↳ 有线遥控器上的指示灯将亮起。

6 使用有线遥控器 (⑥)、电脑应用程序或多媒体应用软件 (⑦) 调节音量。

7 调节低音 (⑧)。

8 使用多媒体音箱之后，退出多媒体应用程序软件并关闭系统。

可选功能：

9 将耳机线连接至有线遥控器 (⑨)。

10 将 MP3 来源线连接至有线遥控器 (⑩)。

- 如果要使用低音扬声器的绿色端（音频输入）作为声音来源，请拔掉 MP3 来源线。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。请熟悉当地专门为电子和电器产品，包括那些标有叉线有轮垃圾箱符号的产品所制订的分门别类的收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України
безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на
<http://www.philips.ua>

Компанія Philips встановлює строк служби на
даний виріб – не менше 3 років

V1.0

