

Philips  
Hi-Fi mikrosystem

MP3/WMA

MCM720



## Digital musikk med USB Direct

med sofistikert stil og flott lyd

Systemet er spesielt utformet for dem som verdsetter topp teknologi og stil. Det simplet utstråler eleganse og kvalitet. Med USB direkte kan du spille av og fjernkontrollere MP3-/WMA-filer fra den bærbare spilleren.

### Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

### En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

### Start dagen på din måte

- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Logisk kassettpiller

### Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 100 watt musikeffekt
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 50 W
- **Lydforbedringer:** Incredible Surround, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

### Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer, Piezo-diskantehøytaler, Avtagbare høytalergriener

### Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modi for plateavspilling:** 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- **Lastetype:** topp
- **Kassettpillerteknologi:** Logisk
- **Avspillingsmodi for kassett:** Elektronisk hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk
- ID3 Tag-støtte

### Lydopptak

- **Innspillingsmedium:** Bånd
- **Båndopptaksforbedring:** Synkronisert start av CD-opptak, Timer for opptak fra tuner, Automatisk innspillingsnivå

### Tuner/mottak/sending

- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- **RDS:** Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling
- **Forhåndsinnstillinger:** 40
- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring

### Tilkoblingsmuligheter

- **Aux-inngang:** Linjeinngang
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilkoblinger:** FM-antenne, MW-antenne
- **USB:** USB-vert

### Anvendelighet

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Kassetalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Skjermtype:** VFD-skjerm

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** FM/MW-antenne
- **Fjernkontroll:** 21-tasters

### Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 175 x 252 x 305 mm
- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 170 x 252 x 214 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 528 x 351 x 400 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 10,8 kg

## Produkt høydepunkter

### USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

### Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høytalene. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høytalere.

### Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

### dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2007-12-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 100 13092  
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.