Registre o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome



CD290 CD295

Guia de início rápido

- 1 Conectividade
- 2 Executar os primeiros passos
- 3 Aproveite!



Conteúdo da caixa



Manual do usuário, guia de início rápido, garantia



- * Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.
- **Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.



Cuidado

 Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

1 Conectividade

Conectar a estação base



- 1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.
- 2 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
 - entrada de telefone na parte traseira da estação base;
 - entrada de telefone na parede.



Somente para versão com vários fones:

- **3** Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.

Configurar o fone



- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone, Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o formato de 12 horas esteja sendo usado, pressione para selecionar [am] ou [pm].

Carregar o fone



Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Você ouvirá um som de encaixe ao colocar o fone corretamente na estação base.

→ O fone começa a carregar.



Nota

• Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.

Verificar o nível de carga das pilhas

Ícone Status



Quando o fone está fora da estação base/ carregador, as barras indicam o nível de carga da pilha (completa a baixa).



Ao colocar o fone na estação base/no carregador, as barras piscarão até concluir o carregamento.



O ícone de pilha descarregada pisca. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

3 Aproveite!

Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione 🖧 e disque o número de telefone
- Para atender a uma chamada, pressione 🕒 guando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione ____.

Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione 🙃 ou 🗟 para ajustar o volume durante uma chamada.

Adicionar um contato à agenda telefônica

- 1 Selecione [Menu] > [Agenda] > [Adicionar novo] e pressione [Ok] para confirmar.
- 2 Insira o nome e pressione [Ok] para confirmar.
- 3 Insira o número de telefone e pressione [Guard.] para confirmar

Gravar uma saudação (somente no CD295)

- 1 Selecione [Menu] > [Secr. eletr.] > [Saudação] e pressionar [Ok] para confirmar.
- 2 Selecione [Gravar também] ou [Só resposta] e pressionar [Ok] para confirmar.
- 3 Selecione [Gravar novo] e pressionar [Ok] para confirmar
- 4 A gravação começa após o bipe.
- 5 Pressione [Ok] para encerrar a gravação, ou ela será encerrada após 3 minutos.
 - → Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente CD295)



- 1) Para ativar/desativar a secretária eletrônica no modo de espera, pressione (1).
- 2) Para iniciar/interromper a reprodução, pressione
- ③Para ajustar o volume, pressione ◄)) / ◄.
- 4) Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem atual, pressione .
- 3 Para reproduzir a próxima mensagem, pressione .
- 6 Para excluir a mensagem atual, pressione 7.



• Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support



A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295 BR_PT-BR_V1.0 WK12072