








SBT75/37_TW



短版使用手冊







規格

擴大機

額定輸出功率	2 x 2 W RMS
訊噪比	>67 dB
MP3-Link	600 mV RMS 20 kohm

一般資訊

DC 電源輸入	輸入: 5V · 1A;
內置鋰電池	3.7VDC, 1000mAh
尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深)	184 x 62 x 63 公釐
重量- 主裝置	0.388 公斤



安全性

瞭解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致觸電。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。
警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本產品暴露於雨水或濕氣中，並且請勿在本產品上放置花瓶等裝有液體之物品。
警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確定完全插入。

重要安全性指示

- 1 閱讀這些指示
- 2 請妥善保存這些指示
- 3 注意所有警告文字。
- 4 遵循所有指示。
- 5 請勿在近水處使用本產品。
- 6 清潔時僅能使用乾布。
- 7 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- 8 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- 9 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- 10 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 11 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- 12 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。

- 13 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故障損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或掉落等)，都必須進行維修。
- 14 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或鹼性電池混用等)。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
 - 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 15 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- 16 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 17 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 18 祇能使用使用手冊上列出的電池和電源。

警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

美國注意事項

本設備已經過測試，且證實其符合 FCC 規定第 15 章對於 Class B 數位裝置之限制條件。此類限制旨在提供合理的保護，避免在居家設備中產生有害干擾。本設備會產生、使用、並可能放射無線頻率能量，如果未依照本使用手冊之說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。


然而，無法保證在特定安裝情況下一定不會發生干擾現象。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾 (可由開啟與關閉本設備加以確認)，使用者可以嘗試使用下列其中一種或多種方式修正干擾問題：

- 調整接收天線的位置。
- 拉長本設備與接收器的間距。
- 將設備連接到與接收器的電路不同的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技工人員尋求協助。

舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。請將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。



環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

備註

- 機型牌位於產品底部。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或

使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經

發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。