

Anexo

* TAB5105 y TAB5305

Configuración del ecualizador (EQ):

Pulse **EQ** en el control remoto para seleccionar el modo EQ.

Music (Música)/Movie (Cine)/News (Noticias)/Stadium (Estadio)

El LED parpadea durante 3 segundos para mostrar el modo EQ actual:

Elemento	Color indicador	Modo EQ
	Blanco	Música
	Verde	Cine
	Rojo	Noticias
	Cian	Estadio