



Philips
Telecomando universal

4 em 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Controlo do entretenimento em casa

Funciona com mais de 1200 marcas

Se possui um televisor plano e um centro de entretenimento em casa correspondente, este telecomando elegante e ultra-esguio é o toque final! O telecomando esguio proporciona todas as funções principais do seu equipamento de entretenimento em casa num conjunto pequeno e divertido.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Telecomando 4-em-1 para TV, STB, DVD e Receptor
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade

- Design ultraplano que combina com os dispositivos planos de entretenimento
- Teclas específicas para navegação nos menus
- Uma luz indica o modo de dispositivo actualmente activo
- O indicador de pilha fraca mostra quando se devem mudar as pilhas

Configuração rápida e fácil

- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Pilhas incluídas: desembulhar e usar
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Comodidade

- **Base de dados IV universal:** TV, videogravador, DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- **Funções TV:** Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, 16:9, Guia, informação
- **Melhoramentos de teletexto:** Texto rápido
- **Funções DVD:** Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos
- **Funções do videogravador:** Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- **Funções SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Controlo de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de texto
- **Facilidade de Instalação:** Procura automática
- **Etapas de instalação:** 2
- **Função da tecla copiar**
- **Suporte de linguagem:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P
- **Número de teclas:** 38
- **Pré-programado para Philips**
- **Aprovações Regulamentares:** Marca CE
- **À prova de salpicos**

Potência

- **Vida útil da bateria:** 12 Meses
- **Número de pilhas:** 2

Capacidades de Infravermelhos

- **Distância de funcionamento:** 7 m
- **LEDs de transmissão:** 1
- **Base de dados de código IV universal**
- **Número de marcas na base de dados:** Mais de 300
- **Limites de frequência da portadora:** 28 - 70 kHz
- **Ângulo de transmissão:** 90 grau
- **Conhecer os código IV**
- **Conhecer os limites de frequência:** 30 kHz - 60 kHz

Acessórios

- **Pilha:** Sim, Pilha lítio tipo moeda CR2032, 3V

Embalagem exterior

- **Comprimento:** 306 mm
- **Largura:** 70 mm
- **Altura:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Quantidade:** 3

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Altura:** 26 mm
- **Comprimento:** 302 mm
- **Largura:** 155 mm

Produtos em destaque

Telecomando 4 em 1 para cinema em casa

Substitua todos os telecomandos que costuma ter em cima da mesa por uma unidade que irá operar o televisor, receptor de satélite (ou STB set-top box da TV por cabo), leitor/gravador de DVD e receptor (amplificador), independentemente da marca ou modelo.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Ultra plano

Um telecomando com design ultraplano é mais fino do que um telecomando normal. Isto é possível através da substituição das pilhas normais por pilhas tipo moeda (do tamanho de uma moeda) que ocupam menos espaço.

Teclas de menu específicas

As teclas dedicadas para navegação fácil nos menus do seu equipamento permitem o funcionamento simples com o toque de um dedo, sem ter de recorrer às teclas ou às funções de deslocação

Indicador do modo do dispositivo

As pequenas luzes mantêm-no informado sobre o modo do dispositivo que se encontra activo actualmente.

Indicador de pilha fraca

Para saber atempadamente que está a chegar o momento de recarregar ou substituir as pilhas.

Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.



Data de publicação
2008-10-14

Versão: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com