



Philips  
時鐘收音機

FM、數碼調諧  
雙重響鬧  
時間及響鬧備份

AJ4300W

## 按照您自己的方式開始一天的生活！

雙重鬧鐘分別喚醒您和您伴侶！配備 FM 調諧預設功能，您可在自己喜歡的電台頻道或響鬧鈴聲中悠然醒來。您亦可使用隨附的 USB 連接埠為流動裝置充電。

### 按照您的方式開始一天的生活

- 在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒來
- 重複響鬧，可讓您多睡一會
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚醒您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 設有預設功能的 FM 數碼選台

### 方便使用

- 後備電池確保電源中斷時不會失去記憶
- 可調校顯示亮度令您能舒適地觀看
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- USB 連接埠為流動裝置充電

# PHILIPS


# 產品特點

## 在收音機或蜂鳴聲中悠然醒來




在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

## 重複響鬧



為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

## 雙重響鬧



Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

## 溫和響鬧



在漸強響 ? 鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響 ? 的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

## 設有預設功能的 FM 數碼選台




數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

## 後備電池

後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

## 定時關機



定時關機功能讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

# 規格

## 時鐘

- 類型：數碼
- 顯示：LED
- 時間格式：12 小時，24 小時

## 響鬧

- 鬧鐘編號：2
- 響鬧源：蜂鳴器，FM 收音機
- 小睡功能（重複響鬧）：是，9 分鐘
- 24 小時響鬧重設：是
- 定時關機：15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- FM 頻率範圍：87.5 - 108 MHz
- 預設電台數目：20 FM
- 天線：FM 天線

## 聲音

- 音效系統：單聲道
- 輸出功率（RMS）：500 mW

## 電源

- 電源類型：AC 輸入端子
- AC 電源輸入：100-240V、50/60Hz
- 備用模式耗電量：< 1 瓦
- 電池類型：AA
- 電池數量：2

## 尺寸

- 包裝類型：D-box
- ? 品尺寸（寬 x 深 x 高）：129 x 104 x 105 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：131 x 112 x 136 毫米
- ? 品重量：0.5 千克

## 配件

- 快速入門指南：是
- 保用：保用證

## USB 充電

- 是：是



出版日期 2017-05-16

版本：1.0.3

12 NC: 8670 001 25482  
EAN: 48 95185 60892 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)