

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

AH6000/37



EN Short User Manual
ES Manual de usuario corto
FR Bref mode d'emploi

PHILIPS












Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or
one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations,
and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the
product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AH6000_37_Short User Manual_V1.0




Before using your product, read all
accompanying safety information.




Make sure that the Third Knob switches to **CLOCK** before
setting

Store FM radio stations automatically





You can store a maximum of 20 FM radio stations.

Store FM radio stations manually









Repeat steps 2-4 to store other stations.


Select a preset radio station




SLEEP



Switch to standby mode



To download the full user manual, visit
www.philips.com/support



EN Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Safety

Important Safety Instructions

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 12 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14 Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install all batteries correctly, + and – as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
 - Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 15 Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- 16 Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 17 This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance www.eiae.org.
- 18 Where the plug of the Direct Plug-In Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 19 Only use power supplies listed in the user manual.

Warning

- Never remove the casing of this clock radio.
- Never place this clock radio on other electrical equipment.
- Keep this clock radio away from direct sunlight, naked flames or heat.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adapter to disconnect this clock radio from the power.

Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.

Notice for the USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and it is not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause interference, and
- this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Disposal of your product

Your product is designed and manufactured with materials and components, which can be recycled and reused. Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries. The correct disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Your product contains batteries, which cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a recycling center in your area.

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offense. This equipment should not be used for such purposes.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance

with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Note

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

ES

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Guarde estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Sigra todas las instrucciones.
- 5 No use este aparato cerca del agua.
- 6 Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- 7 No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8 No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- 9 Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- 10 Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- 11 Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- 12 Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- 13 El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia u humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- 14 ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, además de la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas), o de carbono y alcalinas, etc.
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar; el fuego o similares.
- 15 No exponga el aparato a goteros ni salpicaduras.
- 16 No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- 17 Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance www.eiae.org.
- 18 Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-In Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- 19 Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No exponga nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para E.E.U.U.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC y ICES-003 de Industry Canada. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Esta protección genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- aplicar una o más de las siguientes medidas:
- desplazar la antena de recepción ;
- aumentar la distancia entre el equipo y el receptor ;
- reconectar el equipo a una prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmele de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Sigla la normativa local sobre el cuidado del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y aparatos antiguos.



La copia no autorizada de material protegido contra la piratería, incluidos programas informáticos, archivos,

emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito.

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à des fins militaires.

"Made for iPod" ("Compatible avec l'iPod") et "Made for iPhone" ("Compatible avec l'iPhone") signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement ces consignes.
- 2 Conservez soigneusement ces consignes.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Respectez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- 6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- 7 N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- 9 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- 10 Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- 11 Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- 12 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- 13 Confiiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- 14 Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (nouvelles et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
 - N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- 15 Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- 16 Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- 17 Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'avis au rebut de ces substances peut être réglementé afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.
- 18 Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.
- 19 Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme ICES-003 du Canada, applicables aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- Cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Réservez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à des fins militaires.

"Made for iPod" ("Compatible avec l'iPod") et "Made for iPhone" ("Compatible avec l'iPhone") signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

EN

First knob Second knob Third knob
Before using your product, read all accompanying safety information.
Make sure that the Third Knob switches to **CLOCK** before setting.
Store FM radio stations automatically. (You can store a maximum of 20 FM radio stations.)
Store FM radio stations manually. (Repeat steps 2–4 to store other stations.)
Select a preset radio station.
To download the full user manual, visit www.philips.com/support.

Specifications

Rated Output Power	1 W RMS
Signal to Noise Ratio	>50 dB
Tuning range	87.5-108 MHz
Power supply	Model: ASSA36E-050250 ;
- AC Power	Input: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0.6 A Output: 5.0 V $\pm$ 2500 mA
- Battery	2 x AA batteries
Operation Power Consumption	<15 W
Standby Power Consumption	<1 W
Dimensions: Main Unit (W x H x D)	195 x 99 x 123 mm
Weight: Main Unit	0.65 kg
Switch to standby mode	

ES

Primer botón Segundo botón Tercer botón
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Asegúrese de que el **tercer botón** esté en **CLOCK** antes de realizar ajustes.
Guarde por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor controlados y con mejor respaldo disponible hoy en día. Hemos tomado todo lo que está a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.
Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más su compra la garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de más de diez el hogar.
Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro historico comprometido con su satisfacción total.
Todo esto su nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

Especificaciones

Potencia de salida	1 W RMS
Relación señal/ruido	>50 dB
Rango de sintonización	87.5 - 108 MHz
Fuente de alimentación	Modelo: ASSA36E-050250 ;
- Alimentación de CA	Entrada: 100 ~ 240V ~, 50/60 Hz, 0,6 A Salida: 5 V $\pm$ 2500 mA
- Pilas	2 pilas AA
Consumo de energía en funcionamiento	<15 W
Consumo en modo de espera	<1 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	195 x 99 x 123 mm
Peso: unidad principal	0,65 kg
Cambio a modo de espera	

FR

Premier bouton Deuxième bouton Troisième bouton
Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Assurez-vous que le **troisième bouton** est réglé sur **CLOCK** avant le réglage.
Mémorisation automatique des stations de radio FM. (Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio FM.)
Programmation manuelle des stations de radio FM. (Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes 2 à 4.)
Sélection d'une station de radio présélectionnée.
Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie nominale	1 W RMS
Rapport signal/bruit	>50 dB
Gamme de fréquences	87.5-108 MHz
Alimentation	Modèle : ASSA36E-050250 ;
- Secteur	Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A Sortie : 5,0 V $\pm$ 2 500 mA
- Piles	2 piles AA
Consommation électrique en mode de fonctionnement	<15 W
Consommation électrique en mode veille	<1 W
Dimensions : Unité principale (l x H x P)	195 x 99 x 123 mm
Poids : unité principale	0,65 kg
Activation du mode veille	

Register online at www.philips.com/welcome today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below so don't miss out. Register online at www.philips.com/welcome to ensure:

***Product Safety Notification**
By registering your product, you'll receive notification - directly from the manufacturer.
***Additional Benefits**
Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.



Dear Philips Family member:
Thank you for your confidence in PHILIPS. You've selected one of the best-built, best-backed products available today! We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.
As a member of the PHILIPS "family", you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all of the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.
Most importantly, you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.
All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a PHILIPS product.

CAUTION: To prevent electric shock, make wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, insérez la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et poussez jusqu'au fond.

For Customer Use
Enter below the name of Philips to which is located the nearest Philips service center. Refer this information for reference.
Model No.
Serial No.


PHILIPS Visit our World Wide Web Site at <http://www.philips.com/welcome>



Registrese en linea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todas las ventajas beneficios que se indican a continuación, no se los pierda! Registre en linea en www.philips.com/welcome para asegurarse de:

***Seguridad del producto Notificación**
Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante).
***Beneficios adicionales**
Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.



¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!
Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor controlados y con mejor respaldo disponible hoy en día. Hemos tomado todo lo que está a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.
Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más su compra la garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de más de diez el hogar.
Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro historico comprometido con su satisfacción total.
Todo esto su nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

ES: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en linea en www.philips.com/welcome

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com/welcome>

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confère votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

***Avis sur la sécurité des produits**
En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant.
***Avantages additionnels**
L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous êtes éligible, y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la famille !

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor controlados y con mejor respaldo disponible hoy en día. Hemos tomado todo lo que está a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más su compra la garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de más de diez el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro historico comprometido con su satisfacción total. Todo esto su nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

ES: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en linea en www.philips.com/welcome

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com/welcome>

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confère votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :