



Philips
Radio portatile

FM/MW con sintonizzazione
digitale

Display con orologio
Funzionamento a batteria o CA



AE2600B

Ascolta la tua radio preferita

con accesso one-touch alle stazioni preimpostate

Ascolta le tue stazioni FM/MW preferite premendo un solo pulsante con la radio portatile Philips. La sintonizzazione digitale e le 5 stazioni preimpostate one-touch rendono questa radio facile da utilizzare. L'ampio display LCD retroilluminato assicura la massima leggibilità anche con luce scarsa.

Goditi le tue stazioni preferite

- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio
- Per riservarsi il piacere della musica
- Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

Semplicità d'uso

- Tasti con preimpostazione diretta per accesso rapido alle stazioni radio memorizzate
- Funzione orologio incorporata
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua
- A batteria o corrente per un posizionamento flessibile

PHILIPS

Radio portatile

FM/MW con sintonizzazione digitale Display con orologio, Funzionamento a batteria o CA

AE2600B/12

In evidenza

Orologio incorporato

L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.

Ampio display LCD retroilluminato



Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Jack per cuffie stereo

Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al dispositivo.

Spia di batteria scarica




L'indicatore di batteria scarica si accende quando la carica è insufficiente.

Alimentazione a corrente o batterie



Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.

Sintonizzatore FM/MW



Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Tasti con preimpostazione diretta

Tasti con preimpostazione diretta per accesso rapido alle stazioni radio memorizzate

Altoparlante incorporato



L'altoparlante offre una buona qualità audio per un maggiore divertimento.

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 5 FM, 5 MW
- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Audio

- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Impianto audio: mono
- Potenza in uscita: 1,2 W RMS

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

Funzioni utili

- Cifre display: 5
- Colore retroilluminazione: bianco
- Tipo display: Display LCD

Accessori

- Altre: Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)

- Quantità scatole principali: 4
- Peso del prodotto: 0,6 Kg
- Larghezza unità principale: 139 mm
- Profondità unità principale: 79 mm
- Altezza unità principale: 186 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 220 - 240 V
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tipo di batteria: C (LR14)
- Numero di batterie: 4



Data di rilascio
2015-03-29

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 001 22544
EAN: 48 95185 60587 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com