

Bijvoegsel

* TAB5105 en TAB5305

Equalizer (EQ)-instelling:

Druk op **EQ** op de afstandsbediening om de EQ- modus te openen.

Muziek/Film/Nieuws/Stadion

LED knippert 3 seconden om de huidige EQ-modus aan te geven:

Functie	Kleurindicator	EQ-modus
	Wit	Muziek
	Groen	Film
	Rood	Nieuws
	Cyaan	Stadion