

Philips
Rádiobudík

CD

AJ3915



Prebudte sa na svoju obľúbenú skladbu z CD

Skvelý zvuk z CD s priestorovým stereo zvukom spríjemňuje zobúdzanie!

Váš osobný budiček

- Prehrávanie CD a zobúdzacia skladba
- Duálny čas budenia
- MW/FM tuner
- Zobuďte sa na CD, hudbu z rádia alebo bzučiak

Jednoduché používanie

- Jednoduché nastavenie budíka/času
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s vašou obľúbenou hudbou
- Opakovaný budík
- LCD displej so zadným sklom
- Záložná batéria

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: Prebudenie obľúbenou skladbou, 24-hodinové znova nastavenie budíka, Budík - siréna, CD budík, Rádiobudík, Opakovaný budík (zdiemnutie), Časovač vypnutia
- Typ displeja: displej LCD
- Zobrazenie číslic: 4
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Zelená

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Programovateľné stopy: 20
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 0,8 W

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Priemer reproduktora: 2 1/4"

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm

Príkon

- Napájanie zo siete: áno
- Napätie batérie: 9 V
- Typ batérie: 6F22
- Počet batérií: 1

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 180 x 100 x 200 mm
- Hmotnosť: 1,3 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 250 x 142 x 197 mm
- Váha vrátane balenia: 1,59 kg



Hlavné prvky

Prehrávanie CD a zobúdzacia skladba

Zobuďte sa na obľúbené melódie z disku CD. Jednoducho vložte požadovaný disk CD do prehrávača audio systému Philips a nastavte budík, ktorý vás zobudí hudbou z disku CD. Keď nadíde čas budenia, audio systém Philips automaticky spustí prehrávanie tohto disku CD.

Duálny čas budenia

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, a druhý na zobudenie vášho partnera.

MW/FM tuner

MW/FM tuner

Zobuďte sa na CD, rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na CD, hudbu z rádia alebo bzučiak

Jednoduché nastavenie budíka/času

Jednoduché nastavenie budíka/času

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

podsvietený displej LCD

LCD displej so zadným sklom

Záložná batéria

Záložná batéria



Dátum vydania
2013-04-27

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com