

**PHILIPS**

Гучномовець

TAVS500



# Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Зміст

---

<b>1</b>	<b>Важлива інформація .....</b>	<b>2</b>
	Важливі інструкції з безпеки .....	2
	Запобіжні заходи щодо акумулятора .....	2
	Примітка.....	2

---

<b>2</b>	<b>Ваш гучномовець Bluetooth .....</b>	<b>4</b>
	Знайомство.....	4
	Що в коробці .....	4
	Огляд основного блоку.....	4

---

<b>3</b>	<b>Початок роботи.....</b>	<b>5</b>
	Вбудований акумулятор.....	5
	Увімкнення/вимкнення.....	5

---

<b>4</b>	<b>Відтворення.....</b>	<b>6</b>
	Відтворення з пристрою Bluetooth.....	6
	Відтворення із зовнішнього пристрою .....	6
	Керування відтворенням .....	6

---

<b>5</b>	<b>Інформація про виріб .....</b>	<b>7</b>
----------	-----------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>8</b>
----------	-------------------------------------	----------

# 1 Важлива інформація

## Важливі інструкції з безпеки

- На гучномовець не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Не розміщуйте на гучномовці будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною або запалені свічки).
- Переконайтеся, що навколо гучномовця в достатній мірі вільного місця для провітрювання.
- Будь ласка, використовуйте гучномовець безпечно в середовищі з температурою від 0° до 45°.
- Використовуйте тільки пристосування й аксесуари, визначені виробником.

## Запобіжні заходи щодо акумулятора

- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Замінійте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Акумулятор (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід обережно від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Акумулятор може становити небезпеку в умовах екстремально високих або низьких температур, яким батарея може піддаватися під час використання, зберігання чи транспортування; а також в умовах низького тиску повітря на великій висоті.
- Не замінійте акумулятор неправильного типу, адже це може позбавити гарантії (наприклад, у випадку деяких типів літєвих акумуляторів).
- Потрапляння акумулятора у вогонь або гарячу піч, або механічне подрібнення або різання батареї може призвести до вибуху.
- Якщо залишити акумулятор в навколишньому середовищі з дуже високою температурою, це може призвести до вибуху або витoku горючої рідини або газу.



## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього гучномовця.
- Ніколи не змащуйте жодну з деталей цього гучномовця.
- Ставте цей гучномовець на рівну, тверду і стійку поверхню.
- Ніколи не ставте гучномовець на інше електрообладнання.
- Використовуйте цей гучномовець тільки в приміщенні. Тримайте гучномовець якнайдалі від води, вологи та предметів, заповнених рідиною.
- Тримайте цей гучномовець подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Небезпека вибуху при заміні акумулятором неправильного типу.

## Примітка



Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей гучномовець відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Цей динамік сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Якщо маркування товару містить цей символ перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській Директиві 2012/19/ЄС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом

зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.




Гучномовець містить акумулятори, на яких поширюється Європейська Директива 2013/56/ЄС, відповідно до якої акумулятори не можуть бути утилізовані разом із побутовими відходами. Ознайомтеся з місцевими правилами щодо роздільного збирання акумуляторів, оскільки правильна утилізація допоможе запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини.



### Увага!

- Витягнення вбудованих акумуляторів анулює гарантію і може призвести до пошкодження гучномовця.

Завжди віддавайте свій гучномовець професіоналу, щоб витягти вбудований акумулятор.



### Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист). Ваш гучномовець складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь

ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.



### Примітка

- Типова табличка розташована в нижній частині гучномовця.

## 2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте гучномовець за адресою [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Знайомство


За допомогою цього гучномовця ви можете насолоджуватися звуком із сумісних пристроїв Bluetooth або інших аудіопристроїв.

### Що в коробці

Перевірте вміст пакунка:

- Головний блок
- Кабель USB
- Аудіокабель
- Короткий посібник користувача
- Глобальна гарантія

### Огляд основного блоку



1. - Увімкнення/вимикання гучномовця
2. - Вибір функції  
- Увімкнення/вимкнення з'єднання Bluetooth
3. - Початок, пауза або відновлення відтворення  
- Перехід до наступної композиції
4. Збільшення/зменшення гучності
5. **5 V** **2 A**  
- Під'єднання USB-кабелю
6. AUX IN  
- Підключення зовнішнього аудіопристрою

# 3 Початок роботи

## ! Увага!

- Використання засобів контролю або регулювання або виконання процедур, відмінних від зазначених у цьому документі, може призвести до небезпечного випромінювання.

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.  
Якщо ви звернетесь в компанію Philips, вам буде запропоновано вказати модель і серійний номер цього гучномовця. Номер моделі і серійний номер можна знайти на задній панелі гучномовця. Запишіть цифри тут:  
Модель № \_\_\_\_\_  
Серійний № \_\_\_\_\_


## Вбудований акумулятор

Гучномовець може працювати від вбудованих акумуляторів.

- Коли гучномовець увімкнено, а акумулятор розряджено, світиться індикатор « $\text{U}$ ».

## Зарядіть вбудовані акумулятори:

- Підключіть один кінець кабелю USB до роз'єму **5 В**  $\equiv$  **2 А** на гучномовці.
- Під'єднайте інший кінець кабелю USB до розетки (**5 В**  $\equiv$  **2 А**).



- Коли гучномовець заряджається, світиться індикатор « $\text{U}$ ».
- Коли акумулятори повністю заряджено, індикатор « $\text{U}$ » гасне.

## ! Увага!

- Ризик пошкодження гучномовця!  
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні гучномовця.
- Небезпека ураження електричним струмом!  
Коли ви від'єднуєте кабель USB, завжди виймайте його з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Використовуйте тільки USB-кабель, вказаний виробником або той, що поставляється з цим гучномовцем.

## Увімкнення/вимкнення

Натисніть кнопку  $\text{U}$ , щоб увімкнути або вимкнути гучномовець.

- Гучномовець видає звукове сповіщення, коли він увімкнений.
- Якщо нічого не підключено до роз'єму AUX IN, світиться « $\text{U}$ ».

## Автоматичне вимкнення гучномовця:

Гучномовець автоматично вимикається в таких ситуаціях:

- У режимі Bluetooth: у режимі Bluetooth: немає аудіосигналу з пристрою Bluetooth понад 15 хвилин.
- У режимі AUX IN: аудіопристрій не підключено протягом понад 15 хвилин.





# 4 Відтворення

## Відтворення з пристрою Bluetooth



Ви можете передавати аудіо з пристрою на цей гучномовець за допомогою Bluetooth-з'єднання.

### Примітка

- Обов'язково увімкніть Bluetooth, щоб пристрій був доступний для виявлення перед з'єднанням.
- Гучномовець і пристрій повинні бути розташовані в межах 10 метрів від сенсора Bluetooth.


- 1 Натисніть кнопку  на гучномовці.
  - «» блимає синім, щоб дозволити бездротове з'єднання.
  - Bluetooth автоматично вмикається на гучномовці, якщо нічого не підключено до роз'єму AUX IN.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, щоб його можна було виявити.
- 3 Виберіть на пристрої «Philips VS500» для з'єднання.
  - Для старіших пристроїв введіть пароль з'єднання 0000.
  - «» постійно світитися синім кольором у разі успішного з'єднання.
- 4 Натисніть кнопку  на пристрої Bluetooth, щоб запустити потокове передавання музики.


## Вимкнення пари Bluetooth


- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 2 секунд або більше, поки не замигає «».

## Відтворення із зовнішнього пристрою

Ви можете слухати музику із зовнішнього аудіопристрою на гучномовці.



- 1 Під'єднайте аудіокабель до роз'єму AUX IN на гучномовці та роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
  - Гучномовець перемикається в режим AUX IN.
  - «» гасне.



- 2 Натисніть кнопку  на пристрої Bluetooth, щоб запустити потокове передавання музики.

## Керування відтворенням

Під час відтворення



- Поверніть ручку регулювання гучності, щоб збільшити/зменшити гучність.
- Натисніть кнопку  для відтворення / паузи. Швидко натисніть кнопку  двічі, щоб перейти до наступної композиції.
  - Працює тільки в режимі Bluetooth.

# 5 Інформація про виріб

## Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

## Загальна інформація

Споживана потужність	5 В  2 А
Літійовий акумулятор	7,4 В  2200 мА·год.
Габарити (Ш x В x Г)	180 x 140 x 84 мм
Вага (основний блок)	0,99 кг

## Підсилювач

Вихідна потужність	10 Вт
Частотна характеристика	100–20 000 Гц
Співвідношення сигнал-шум	> 70 дБ

## Динаміки

Опір динаміків	4 Ω
Максимальна вхідна потужність динаміка	10 Вт
Динамічна головка	3" повний діапазон

## Bluetooth

Версія Bluetooth	5.0
Частотний діапазон	2402–2480 МГц
Максимальна передавана потужність	5 дБм
Максимальна дальність зв'язку	прибл. 10 м
Сумісні профілі Bluetooth	A2DP



## 6 Усунення несправностей



### Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього гучномовця.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати гучномовець самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми під час використання цього гучномовця, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). У разі звернення у Philips переконайтеся, що гучномовець, номер моделі та серійний номер під рукою.

### Немає живлення

- Переконайтеся, що гучномовець повністю заряджено.
- Переконайтеся, що роз'єм USB гучномовця підключено правильно.
- Щоб зекономити енергію, гучномовець автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо немає аудіосигналу або не під'єднано жодного пристрою.

### Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

### Гучномовець не працює

- Перезапустіть гучномовець.

### Відтворення музики на цьому гучномовці недоступне навіть після успішного з'єднання Bluetooth

- Пристрій не може використовуватися для відтворення музики через цей гучномовець по бездротовій мережі.

### Якість звуку погана після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу або усуньте будь-які перешкоди між ними.

### Не вдається підключитися до цього гучномовця

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для гучномовця.
- На гучномовці не увімкнено функцію Bluetooth. Знайдіть у посібнику користувача, як увімкнути функцію на гучномовці.
- Цей гучномовець не перебуває в режимі з'єднання.
- Цей гучномовець уже підключено до іншого пристрою, який підтримує Bluetooth. Вимкніть цей пристрій і повторіть спробу.



Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією.  
Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії TP Vision Europe B.V. або однієї з її філій, і TP Vision Europe B.V. є гарантом щодо цього виробу.

