








Набір номера з телефонної книги


1. Натисніть  в режимі очікування.
 2. Перейдіть до  запису в телефонній книзі.
 3. Натисніть клавішу  або .
- Розпочинається виклик.


Прослухайте повідомлення, записані на автовідповідач (тільки для телефонів з автовідповідачем)


Натисніть  на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач (увімкнеться світловий діод).



Знову натисніть , щоб вимкнути автовідповідач (світловий діод вимкнеться).


Натисніть  на базовій станції, щоб прослухати повідомлення з телефону (спочатку відтвориться останнє записане повідомлення).

Натисніть клавішу , щоб пропустити поточне повідомлення, та відтворити нове повідомлення.

Натисніть , щоб повернутися до попереднього повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть , щоб ще раз прослухати поточне повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть  , щоб налаштувати гучність динаміка під час відтворення повідомлення.


Натисніть , щоб видалити поточне повідомлення.

За більш детальною інформацією про функції автовідповідача зверніться до Посібника користувача.

Пошук та усунення неполадок

За більш детальною інформацією зверніться до Посібника користувача, що постачається з Вашим телефоном.

Проблеми

- Немає сигналу набору номера!
- Абонент мене погано чує!
- На трубці відображається **ПОШУК...** і миготить зображення  !
- Номер абонента, що телефонує, не відображається!

Рішення

- Перевірте з'єднання
- Зарядіть акумулятор
- Скористайтесь мережевим кабелем із комплекту
- Підійдіть ближче до базової станції
- Розмістіть базову станцію на відстані не менше 1 метра від електричних пристроїв
- Підійдіть ближче до базової станції
- Перезавантажте свій пристрій і знову зареєструйте трубку
- Перевірте свої підписки в оператора мережі.

Запрошуємо до Philips!

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Зверніться до Посібника користувача, що постачається в комплекті.

Онлайн довідка

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44831 (UA)

 **CE 0168**

Printed in China

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Вказівник по швидкому запуску

- 1 З'єднатись
- 2 Встановити
- 3 Отримуйте задоволення

PHILIPS


Комплектація



Трубка



Базова станція з кронштейном для Вашого нового телефону АБО



новий автовідповідач



Кришка відсіку акумуляторів



Акумуляторні батареї 2 x AAA NiMH



Блок живлення



Провід телефонної лінії*



Посібник користувача



Гарантія



Короткий посібник початківця

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.



У комплектах з декількома трубками, знаходиться одна або декілька додаткових трубок, зарядний пристрій і додаткові акумулятори.

УВАГА Завжди застосовуйте кабелі й акумулятори, що постачаються у комплектації з телефоном.

3'єднатись

Під'єднайте базову станцію

1. Розмістіть базову станцію поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.




2. Підключіть провід телефонної лінії та провід живлення до їх відповідних роз'ємів у задній частині бази.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у відповідні розетки.


2 Встановити

Вставте акумулятори і заряджайте

Вставте батареї



Заряджайте трубку протягом 24 годин



Налаштуйте свій телефон (при необхідності)

Протягом декількох хвилин заряджання з'явиться екран ВІТАЄМО на мові країни Вашого проживання. Якщо екран з привітанням з'явився:

1. Перейдіть до поки не знайдете слово **ВІТАЄМО** на вашій мові, після чого натисніть клавішу **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.
2. Перейдіть до для вибору своєї країни.
3. Натисніть **ВИБІР** для підтвердження свого вибору. Ваш телефон тепер готовий до використання.

3 Отримуйте задоволення

Телефонування

Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу або АБО

Натисніть клавішу або , щоб зайняти лінію і наберіть номер (максимум 24 знаки).

Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу або .

Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу .

Налаштування гучності у трубці

Під час виклику натисніть для вибору **ГУЧНІСТЬ 1**, **ГУЧНІСТЬ 2** або **ГУЧНІСТЬ 3**.

Налаштування мелодії дзвінка

1. Натисніть клавішу в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ** й натисніть **ВИБІР**, натискайте до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ** й натисніть **ВИБІР**, натискайте до **ДЗВІНКИ** й натисніть **ВИБІР**.
2. Перейдіть до обраної мелодії, щоб прослухати її.
3. Натисніть клавішу **ВИБІР**, щоб встановити мелодію дзвінка. Після відтворення вибраного тону екран повертається до попереднього меню.

Збереження контакту в телефонній книзі

1. Натисніть клавішу у режимі очікування, перейдіть щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу **ВИБІР**, щоб додати **НОВИЙ ЗАПИС**.
2. На екрані з'явиться **ВВЕСТИ ІМ'Я**.
3. Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу **OK**.
4. Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу **OK**. Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.

Доступ до телефонної книги

1. Натисніть в режимі очікування і прокрутіть щоб переглядати телефонну книгу.
2. Щоб переглянути деталі, натисніть **ВИБІР**.