

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver 1000 Series

PowerCut-mesjes

Zwevende scheerhoofden

Open met één druk op de knop



S1134/00



Snel en netjes scheren

Philips Shaver 1000 Series geeft je een snelle, schone scheerbeurt voor een goede prijs. De 27 zelfslippende PowerCut-mesjes en de volledige wasbaarheid maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

Gebruiksvriendelijk

- 30 minuten snoerloos scheren
- Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Antisliphandvat voor veilig scheren
- Beschermkap houdt het scheerhoofd schoon tussen scheerbeurten in
- Handig op te laden

Een cleanshave

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt
- 3D zwevende scheerhoofden voor een comfortabele scheerbeurt

Duurzaam

- Gemaakt met zorg voor jou en de planeet


Kenmerken

PowerCut-mesjes



27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Zwevende scheerhoofden



Zwevende scheerhoofden bewegen vrij in drie richtingen om contact te houden met de rondingen van je gezicht zonder in je huid te snijden.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

30 minuten snoerloos scheren



Een duurzame NiMH-batterij biedt 30 minuten scheervermogen na 8 uur opladen.

Rubberen greep




Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Waterdicht (IPX7)



Spoel af onder stromend water of scheer onder de douche. De IPX7-waterdichtheid betekent dat deze maximaal 30 minuten in één meter water kan worden ondergedompeld.

Batterij-indicator




Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Opladen via USB-A



Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Gemaakt met aandacht voor de planeet



De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recycle materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Beschermkap



Houd het scheerhoofd schoon en beschermd tussen scheerbeurten in of als u op reis bent.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 30 minuten

Batterijtype: NiMh

Oplaadtijd: Volledig opladen in 8 uur

Ontwerp

Kleur: Blue Malibu

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Zwevende scheerhoofden

Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27 zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per minuut

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Oplaadindicator

Bediening: Alleen draadloos te gebruiken

Droog: Droog scheren

Waterdicht: Waterdicht IPX7, Geschikt voor onder de douche

