



Berør låtene og bildene

Den flotte og følsomme GoGear HDD I 420 på 4 GB* gjør det enkelt å lytte til MP3- og WMA-musikk og se på bilder, takket være styreflaten med SuperScroll. PlaysForSure gjør at GoGear fungerer sammen med PCer med Windows XP.

Lytt til musikk – når som helst og hvor som helst

- 4 GB* for å lagre opptil 2 000 sanger eller 1 100 bilder
- Nyt MP3- og WMA-avspilling
- Liten og slitesterk – går der du går
- Stort, bakgrunnsbelyst fargedisplay for en behagelig seeropplevelse over alt

Superrask musikk- og bildehåndtering

- Berøringssensitive taster for intuitiv kontroll
- SuperScroll™-navigering finner sanger raskt og enkelt
- Bildevisning på 1,5-tommers LCD-fargeskjerm med 65 K
- Lag og rediger spillelister når du er på farten
- Gjør taleopptak

Musikk og bilder når du er på farten, hver dag


- Lytt til opptil 18 timer* musikkspilletid
- Auto-synk. med Windows Media Player
- PlaysForSure* bare med Windows XP

Philips GoGear
mikrojukeboks

4 GB*

GoGear

HDD I 420



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Type:** CSTN-overførbar
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 1,5 tomme
- **Oppløsning:** 128 x 128 piksler, 65 K farge
- **Tekstlinjer:** 7
- **Bakbelysningsfarge:** Hvit

Lyd

- **Equalizer:** Fembands
- **Equalizer-innstillinger:** Klassisk, Jazz, Hip-hop, Rock, Spoken word, Pop, RnB, Dance, Electronica, Lounge
- **Frekvenssvar:** 20 – 16 000 Hz
- **THD:** 0,1 %
- **Signal-til-støy-forhold:** > 82 dB
- **Utgangseffekt:** 2 x 5 mW (16 ohm)
- **Følsomhet:** < 100 dB
- Equalizer kan tilpasses
- **Bassforbedring:** SRS WOW

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, Windows Media™-lyd, WAV
- **MP3-bithastigheter:** 8–320 kbps og VBR
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps
- **WMA-samplingfrekvenser:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
- **Bufferminne:** 32 MB
- **ID3 Tag-støtte:** Albumtittel og artistnavn, Sjangerittel, Sportittel og artistnavn

Lyddoptak

- **Taleopptak**
- **Innebygd mikrofon:** mono
- **Lydfilformat:** WAV

Lagringsmedium

- **Innebygd minnetype:** Harddisk
- **Harddiskkapasitet:** 4* GB
- **Musikkminnekapasitet:** Opptil 2 000 sanger*

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 5 V
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0
- **Kontakt:** Philips-dockingkontakt

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Batteri fullt-indikasjon
- Batteri lavt-indikasjon
- **Funksjon:** Nummertastaturlås
- **Språkstøtte:** Eng,Fr,Spa,Nederl,Tysk,Port,Sve, It,

- Forenkl. kin., Trad. kin., Jap, Koreansk
- Superbla

Tilbehør

- **AC/DC-adapter/-lader:** Multi-spenning (AY4109)
- **USB-kabel:** kombinert med AC/DC-adapter i Y-kabel
- **Hodesett:** SHE9500BI/00
- **Veske:** Beskyttende gummi-veske (AY4237)
- **CD-ROM:** med installasjonsprogram, PC-program og håndbøker
- **Brukerveiledning på CD-ROM:** EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt

Systemkrav

- **PC-operativsystem:** Windows XP (SPI eller senere)
- **Prosessoren:** Pentium II eller bedre
- **Harddiskplass:** 100 MB
- **RAM-minne:** 64 MB
- CD-ROM-stasjon
- Lydkort
- Skjermkort

Mål

- **Hovedeskekant:** 3
- **Emballasjemål (B x H x D):** 153 x 95 x 153 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 53,7 x 86,0 x 16,3 mm
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Mål på hovedeske:** 165 x 305 x 165 mm
- **Produktvekt:** 0,087 kg

Effekt

- **Batterikapasitet:** 610 mAh
- **Batteritype:** Li-ion
- **Ladetid:** 1 time hurtiglagring (70 %), 4 timer full lading t
- **Oppladbar**
- **Spilletid med internt batteri:** opptil 17 timer*

Stillbildevising

- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- Lysbildefremvisning

Programvare

- Windows Media Player 10
- Enhetsbehandling
- **PlaysForSure:** Nedlasting av lyd, Abonnement på lyd

Produkthøydepunkter

SuperScroll™-navigering

Søketaster med dobbeltfunksjon som gjør det enkelt å bla gjennom store biblioteker. Du kan velge å bla gjennom spillelisten én sang om gangen, eller du kan holde tasten nede for å bruke SuperScroll™-funksjonen som raskt blar frem til ønsket spor.

PlaysForSure*

Det er enkelt å bruke GoGear-enheten med PlaysForSure, som sikrer kompatibilitet med Windows Media Player 10 og Windows XP. Ved å bruke Windows Media Player kan du enkelt styre musikken på den digitale GoGear-spilleren og automatisk synkronisere musikk-samlingen på PCen. Du får også tilgang til et bredt produktutvalg på Internett ved å se etter PlaysForSure-logoen i den elektroniske butikken. Den garanterer at musikken du kjøper, vil fungere på GoGear-spilleren.



Utgivelsesdato
2007-10-29

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 101 02177
EAN: 87 10895 91261 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.
* Lagringskapasiteten er basert på bilder med 5 megapiksler.
* PlaysForSure, Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem og programvarekonfigurerings.
* Denne funksjonen krever ekstra tilbehør som selges separat.