

Зарегистрируйте аппарат и получайте поддержку на
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Руководство по быстрому началу работы

1 Подключение

2 Установка

3 Использование

PHILIPS

Комплект поставки



Трубка



Базовая станция
ИЛИ



Базовая станция с
автоответчиком




Крышка отсека для
аккумуляторов



2 перезаряжаемых
аккумулятора AAA



Блок питания



Соединительный
провод*



Руководство
пользователя



Гарантия



Руководство по быстрому
началу работы

* В коробке может находиться линейный адаптер, поставляемый отдельно от соединительного провода. **При наличии такого адаптера перед подключением соединительного провода к гнезду линии связи подсоедините адаптер к проводу.**



В варианты комплектации с несколькими трубками входят одна или несколько дополнительных трубок, крышек аккумуляторных отсеков, зарядных устройств с блоками питания и дополнительных перезаряжаемых аккумуляторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользуйтесь только соединительным проводом, блоком питания и аккумуляторами, входящими в комплект вашего телефона.

1 Подключение

Подключение базовой станции

1. Установите базовую станцию в центре комнаты рядом с телефонной и электрической розетками.




2. Подключите соединительный провод и провод электропитания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции.
3. Подключите другие концы соединительного провода и провода электропитания к соответствующим розеткам.

2 Установка

Установка и зарядка аккумуляторов

- A** Вставьте аккумуляторы



- B** Зарядите трубку в течение 24 часов



Настройте конфигурацию телефона (при необходимости)

1. Нажмите на экране будет показана выбранная сейчас страна.
2. Прокрутите список вверх или вниз, чтобы найти вашу страну.
3. Нажмите для подтверждения выбора. (Во время автоматического конфигурирования стандартных настроек телефонной линии и языка меню выбранной страны на экране появляется сообщение **ПОДОЖДИТЕ....**)
4. Затем телефон переходит к меню **ДАТА/ВРЕМЯ**. Введите дату (ДД/ММ) и для подтверждения нажмите .
5. Введите время (ЧЧ-ММ) и для подтверждения нажмите .

3 Использование

Исходящий вызов

Наберите номер (не более 24 цифр) и нажмите  или .

ИЛИ

Нажмите  или , чтобы выйти на линию, и наберите номер.

Входящий вызов

Когда раздается звуковой сигнал вызова, нажмите  или .

Примечание

Если вы пользуетесь услугой “Автоматический определитель номера” (АОН), вы можете проверить, кто вам звонит, до того как ответить на вызов. Дополнительная информация дана в пункте 4.2, “Входящий вызов”, в руководстве пользователя.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите .

Регулировка громкости телефонной трубки или динамика

Во время разговора вы можете с помощью  выбрать уровень громкости от **УРОВЕНЬ 1** до **УРОВЕНЬ 5**.

Установка мелодии звонка

В трубке предусмотрено 10 мелодий звонка.

1. В режиме ожидания (когда отсутствует активный вызов) нажмите , с помощью  выберите **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите .
2. С помощью  выберите **ТОН ТРУБКИ** и нажмите , затем с помощью  выберите **ЗВОНКОВ** и нажмите .
3. С помощью  выберите желаемую мелодию.
4. Нажмите , чтобы задать мелодию звонка.

Раздается подтверждающий звуковой сигнал, на экране появится предыдущее меню.

Сохранение контакта в телефонной книге

1. В режиме ожидания нажмите , с помощью  выберите пункт **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите ; нажмите , чтобы открыть пункт **НОВ. ЗАПИСЬ**.
 2. На экране появится инструкция **ВВЕСТИ ИМЯ**.
 3. Введите имя (не более 12 символов) и нажмите .
 4. На экране появится надпись **ВВЕСТИ НОМЕР**.
 5. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите .
- Раздается подтверждающий звуковой сигнал.

Доступ к телефонной книге

1. В режиме ожидания нажмите  и прокрутите список , чтобы просмотреть телефонную книгу.
2. Для просмотра записи нажмите . Нажмите , чтобы вывести на экран остальные цифры, если запись содержит больше 12 цифр.

Звонок по номеру в телефонной книге

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. С помощью  выберите запись в телефонной книге.
3. Нажмите .
 - Начинается вызов.

Прослушивание сообщений, записанных на автоответчик (только для CD255/SE255)

Нажмите  на базовой станции, чтобы включить автоответчик (загорится светодиод). Будет воспроизведено исходящее сообщение.

Нажмите  на базовой станции, чтобы воспроизвести сообщения (сообщения воспроизводятся в порядке записи).

Нажмите , чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести следующее.

Нажмите  (не позднее чем через 1 секунду после начала воспроизведения текущего сообщения), чтобы перейти к предыдущему сообщению.

Нажмите , (не позднее чем через 1 секунду после начала воспроизведения текущего сообщения), чтобы повторно воспроизвести текущее сообщение.

Нажмите , чтобы отрегулировать громкость динамика во время воспроизведения сообщений.

Нажмите , чтобы удалить текущее сообщение.

Длительным нажатием на  удаляются все старые сообщения.

Нажмите  повторно, чтобы выключить автоответчик (светодиод погаснет).

За более подробной информацией о функциях автоответчика обратитесь к Руководству пользователя.

Поиск и устранение неисправностей

За более подробной информацией обратитесь к Руководству пользователя, которое входит в комплект поставки телефона.

Проблема

- Отсутствует сигнал набора (непрерывный гудок)!
- Собеседник плохо меня слышит!
- На экране трубки появляется сообщение **ПОИСК** и мигает символ **Ψ**!
- Не отображается номер вызывающего абонента!

Решение

- Нет питания: Проверьте соединения.
- Аккумуляторы разряжены: Зарядите аккумуляторы.
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Используется неподходящий соединительный провод: Используйте соединительный провод, входящий в комплект поставки.
- Возможно, необходим адаптер линии связи: Подсоедините адаптер линии связи к соединительному проводу (если применимо).
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от других электронных устройств.
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Убедитесь, что базовая станция включена.
- Выполните сброс настроек блока и перерегистрируйте трубку.
- Услуга не включена: Уточните условия обслуживания у оператора сети.

Добро пожаловать в мир Philips!

Зарегистрируйте аппарат и получайте поддержку на www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Обратитесь к Руководству пользователя, которое входит в комплект поставки телефона.

Помощь в режиме онлайн

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Printed in China

3111 285 41481 (RU)
UCZZ69927FZ(1)