



„Philips“
CD grotuvas

Raudona

AZ102P

Įsitraukite į veiksmą

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD
- Linijinės įvesties jungtis

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- CD grotuvas
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS

CD grotuvas
Raudona

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinė

Prijungimo galimybė

- MP3 sąsąja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis



Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Maitinimo tipas: AC įvestis

Priedai

- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapas

Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje

Matmenys

- Bendras svoris: 2,1 kg
- Pakuotės gylis: 264 mm
- Pakuotės aukštis: 155 mm
- Pakuotės plotis: 284 mm
- Svoris: 1,7 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 245 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 123 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 262 mm

AZ102P/12


Ypatybės

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas




Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

CD groj. ats. tv. / kart.



„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgautis įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

FM/MW imtuvas



FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Linijinės įvesties jungtis

Linijinės įvesties jungtis



Išleidimo data 2015-01-22

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91851
EAN: 08 71258 16504 07

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com