

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1839



สนุกสนานกับเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมใ ดทุกที่

หากคุณต้องการเล่นเพลงจากคอลเลคชันเพลงบนเครื่องเล่นแบบพกพาโดยไม่ใช้หูฟัง เพียงเสียบเครื่องเล่นเข้ากับช่องเสียบ USB Direct ของ Philips CD Soundmachine AZ1839 แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงดิจิทัลด้วยลำโพงอันทรงพลัง

พลังเสียงที่คุณได้ยินและสัมผัสได้

- พลังเสียงทุ้มลึก หนักแน่นด้วยลำโพง Bass Reflex
- ลำโพงขนาด 4 นิ้วสำหรับเสียงอันทรงพลัง
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 2x1W RMS

เพลิดเพลินกับเพลงจากแหล่งอื่นๆ

- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

ใช้งานง่าย

- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

การเชื่อมต่อ

- USB: โฮสต์ USB
- หูฟัง: 3.5 มม.
- ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.: ช่องเชื่อมต่อ MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2X1W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- การตกแต่ง: โลหะ
- ประเภทลำโพง: ลำโพง

สะดวกสวยงาม

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 3
- ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, ไขว้ปรับประกัน, สายขึงต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษและไทย

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 420 x 168 x 240 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 457 x 283 x 210 มม.
- น้ำหนัก: 2.8 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.8 กก.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: LR20
- แร่งคืนแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220 - 240V, 50/60Hz
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

USB Direct-MP3/WMA

ในโหมด USB Direct คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

ลำโพง Bass Reflex

ลำโพง Bass Reflex ให้เสียงเบสที่นุ่มลึก แตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรด์ตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลงรวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ช่องเชื่อมต่อ MP3

สำหรับเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 51171
EAN: 87 12581 47462 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* หลีกเลียงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ