

PHILIPS

sonicare



Стандартни глави за
звукова четка за зъби

S2 Sensitive

Комплект 4 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

Сдвояване в режим BrushSync



HX6054/10

Нежно и същевременно ефективно почистване

Свръхмека глава за четка за чувствителни зъби и венци

Главата за четка S2 Sensitive е специално изработена за чувствителни зъби и венци. Свръхтънките косъмчета предоставят ефективно и същевременно нежно почистване. 70% от използваната в тази глава за четка пластмаса е на биологична основа*

Лесна употреба

- Винаги бъдете информирани кога трябва да смените вашата глава за четка
- Готови за свързване с вашата дръжка Sonicare

Високи работни показатели


- Доказана ефективност с допълнителна мекота
- 70% биопластмаса*

Проектирана за чувствителни зъби и венци

- До 5 пъти по-здрави венци за 6 седмици***
- Отстранява 10 пъти повече плака в труднодостъпните зони**
- С по-нежна грижа за зъбите и венците

Акценти

Свръхтънки косъмчета



С най-тънките косъмчета от която и да било глава за четка Sonicare (0,1 mm) S2 Sensitive осигурява нежно и същевременно ефективно почистване на зъбите.

Уникален дизайн за нежност



С повече от 3000 свръхтънки косъмчета главата за четка има уникален дизайн, осигуряващ изключително нежно, но и едновременно с това ефективно почистване, което отстранява 10 пъти повече плака в труднодостъпните зони.**

Допълнителна грижа за вашите венци



Когато чистите зъбите си, изключително меките косъмчета ще почистват нежно и венците ви, за да ги направят по-здрави само за шест седмици.

Използва биопластмаса



Поели сме ангажимент да намалим използването на пластмаса на основата на ископаеми горива в нашите продукти. Ето защо 70% от пластмасата, използвана в тази глава за четка, е биопластмаса.*

Надеждно почистване на зъбите със Sonicare



Винаги постигайте най-високото качество на почистване с усъвършенстваната свръхзвукова технология на Philips Sonicare.

Благодарение на изключително меките си косъмчета главата за четка S2 Sensitive осигурява клинично доказано ефективно отстраняване на плаката, едновременно с което се грижи за венците ви.

Напомняне за замяна



Главите за четки стават по-малко ефективни след три месеца употреба. С BrushSync ще получавате напомнания точно кога да смените главата си за четка, синхронизирани с начина ви на почистване на зъбите.

Дизайн за поставяне с щракване



Главата за четка с поставяне с щракване пасва идеално на вашата дръжка Philips Sonicare (вижте списъка по-долу). Дизайнът ѝ с поставяне с щракване прави почистването и смяната на главата изключително лесно.

Спецификации

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата:

Изключително меки

Цвят: Бяло

Напомнящи косъмчета: Избледняване на

цвета на сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Интелигентно разпознаване на главата на четката

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: 2 серия за защита на плаката, 2 серия за контрол на плаката, 3 серия за здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, за децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 3100, Серия 2100

Не е подходяща за: Philips One, Essence

Включени в комплекта

Глави за четка: 4 глави за четки S2 Sensitive

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

