



Philips HQ87
HQ87 USB sieninis
adapteris

Moteriški skustuvai 8000/6000

„All in One“ kirptuvai 9000/7000/
5000

Barzdaskutės 9000/8000/7000/
5000/3000/1000

„OneBlade“

CP0909/01

USB-A adapteris, skirtas įkrauti asmeninės priežiūros prietaisui

Skirtas gaminiams, tiekiamiems su USB įkrovimo laidu

HQ87 USB įkroviklis, skirtas naudoti su USB įkrovimo laidu. Šis adapteris (IPX4) tinka naudoti namuose, įskaitant drėgną aplinką (pvz., vonią). IPX4 reiškia, kad adapteris „atsparus vandens purlams“, bet jį reikia išlaikyti sausą.

Paprasta naudoti „Philips“ atsargines dalis

- Lengvai atnaujinkite savo gaminius su originaliomis „Philips“ dalimis

PHILIPS

HQ87 USB sieninis adapteris

Moteriški skustuvai 8000/6000 „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000, Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000, „OneBlade“

Specifikacijos

Atsarginė dalis

- Tinka barzdaskutės tipai: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Susiję produktų tipai

- Tinka pagal produktų tipus: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/62, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860 / 13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/55, S7886/58, SP9860 / 16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863 / 14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00 BRL136/00 BRL146/00 BRL166/91, S5880/50 S5883/10 S5884/35 S5884/38 S5884/50 S5884/69, S5885/10 S5885/25 S5885/35 S5885/69 S5886/30, S5886/38 S5887/10 S5887/13 S5887/30 S5887/35, S5887/50 S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35, S5898/50 S5898/79 S7882/54 S7882/55 S7885/50, S7885/55 S7885/63 S7886/35 S7886/55 S7886/58, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 SP9871/22 SP9872/15 SP9872/22, S3344/13 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02, X3051/00 X3052/00 X3053/00, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15

MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, S3344/13 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58 S7887/63, S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35 S8697/23 S8697/35, S8697/55 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00, X3052/00 X3053/00 X5004/00 X5006/00 X5012/00, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 X3001/00, X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00 X3052/00, X3053/00 S3143/00 S3143/02 S3144/00 S3145/00, S3241/12 S3242/12 S3243/12 S3244/12 S3341/13, S3342/13 S3343/13 S3344/13 X5004/00 X5006/00, X5012/00 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35, S8697/23 S8697/35 S8697/55, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15

CP0909/01

Ypatybės

Paprastas gaminio dalių atnaujinimas

Kartais jūsų gaminio reikia atnaujinti, tačiau dabar tai padaryti ypač lengva naudojant „Philips“ atsarginės dalis. Taip užtikrinama „Philips“ kokybė.



Išleidimo data 2024-04-17

Versija: 16.15.1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com