

# PHILIPS

## Retttang

### SalonStraight Pro

215 °C

Turmalinbelagt keramisk

HP4669/00



## Frisyrer på sekunder som varer hele dagen

### SalonStraight Pro

Nå kan du forme håret med profesjonell frisingstemperatur på 215 °C. Kombinert med svært glatte keramiske turmalinplater og jevn varme-teknologi for uovertrufne og varige rette frisyre

#### Enkel i bruk

- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- To spenninger for bruk over hele verden
- Enkel lås for praktisk oppbevaring
- Automatisk avslåing etter 60 minutter
- Klar til bruk-indikator
- Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring
- Varmebestandig etui
- 1,8 m strømledning

#### Vakkert frisert hår

- Digitale varmeinnstillinger for superglatte resultater for enhver hårtype
- Profesjonell høy temperatur på 215 °C for perfekte resultater som fra salongen
- Turmalinbelagte keramiske plater for glatt, krusfritt og glansfullt hår

#### Mindre skade på håret

#### Tidsbesparende

# Høydepunkter

## Digitale varmeinnstillinger



Digitale varmeinnstillinger gjør det enkelt og raskt å velge funksjonen som du trenger, eller å justere stylingtemperaturen med den digitale skjermen. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for spesifikke hårtyper og behov. Resultatet er perfekt styling med ett knappetrykk.


## 215 °C profesjonell temperatur

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv det perfekte utseendet som om du akkurat har kommet fra salongen.

## Turmalinbelagte keramiske plater

Turmalin er en edelsten med naturlige ioniske egenskaper. Denne kunnskapen har blitt brukt for å optimalisere de keramiske retteplatene våre. Disse spesialutviklede platene utnytter de unike egenskapene til keramikk og turmalin og fordeler varmen perfekt over overflaten til platene, slik at du får glatte og glansfulle resultater. Få glatt, krusfritt og glansfullt hår ved å style med turmalinbelagte keramiske plater.

## EHD+-teknologi



Avansert Philips EHD+-teknologi betyr at styleren alltid kommer til å fordele varmen jevnt - selv ved høye temperaturer, noe som

forhindrer ødeleggende varmepunkter. Dette gir bedre beskyttelse og bidrar til at håret blir sunt og glansfullt.

## Umiddelbar varme

Nå trenger du ikke vente på at styleren skal varmes opp lenger, noe som gjør at du kan slå den på og sette i gang med stylingen.

## Enkel oppbevaringskrok



Gummikroken er plassert på basen på håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ, spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du bor på hotell.

## Roterbar ledning



Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

## Enkel lås



Rettetangen har en enkel låsemekanisme. Den er plassert ved basen til rettetangen, og denne flippplåsen gjør oppbevaringen rask og enkel, samtidig som den bidrar til å beskytte rettetangen mot tilfeldige skader.

## To spenninger



To spenninger for bruk over hele verden

## Klar til bruk-indikator



Denne vises når styleren har nådd riktig temperatur, slik at du med én gang kan se når du kan begynne å style.

## Varmebestandig etui

Dette varmebestandige etuiet er perfekt for styling på farten. Du trenger ikke vente på at styleren skal bli kald. Bare oppbevar den i det varmebestandige etuiet som er inkludert.

## Sikker bruk



Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås apparatet automatisk av etter 60 min.

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

Utskifting

## Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Maksimumstemperatur: 215 °C

