

PHILIPS

Funda

Universal

SWW1001



Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos

Bolsa organizadora universal de aparatos electrónicos para proteger tus dispositivos electrónicos. Se ha diseñado con un material IPX4 resistente al agua para mantener tus dispositivos electrónicos seguros y secos. La bolsa cuenta con cuatro compartimentos interiores para mantenerlo todo limpio y organizado.

Protección allí donde estés

- Puedes utilizar solo la funda de transporte o meterla en tu mochila
- Bolsillos interiores para un almacenamiento seguro

Construcción protectora

- El material a prueba de salpicaduras no está diseñado para sumergirlo en agua

Destacados

Bolsillos de almacenamiento interiores

Dentro de la funda encontrarás bolsillos perfectos para guardar tu dispositivo móvil, cables, baterías, tarjetas de memoria... todo lo que necesitas para tener todo protegido y a mano.

Construcción a prueba de salpicaduras

El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.

Especificaciones

Caja exterior

Unidades por caja: 2
GTIN: 1 48 95229 12895 5

Caja interior

Unidades por caja: 1
GTIN: 2 48 95229 12895 2

Dimensiones del embalaje

Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 12895 8

Dimensiones del producto

Altura: 19 cm
Anchura: 11 cm
Profundidad: 2.5 cm
Ancho: 4.3 pulgada
Altura: 7.5 pulgada
Profundidad: 1.0 pulgada

