

Philips  
CD 唱机

CD、MP3-CD、USB  
Micro SD, FM

AZ5368



## 随时随地畅享音乐

您将感受到生活之中简约的快乐和便利的愉悦。紧凑便携的飞利浦 CD 唱机，使您可从这些简单易用的功能中饱享您挚爱的音乐。

### 易于使用

- 20 首可编程 CD 曲目
- CD 随机播放 / 重复播放带给您个性化的音乐享受

### 理想的聆听体验

- FM 调谐器让您畅享收音机
- 用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽


**PHILIPS**

## 产品亮点

### 20 首可编程 CD 曲目

CD 可编程播放功能使您可以按照自己想要的顺序欣赏曲目。

### CD 随机播放 / 重复播放



“随机播放 / 重复播放”功能总能带给您新鲜感，音乐将不再总是以相同的顺序播放。

将您喜爱的歌曲载入播放机后，您仅需选择“随机播放”或“重复播放”中的任一模式，音乐即会按不同的模式顺序播放。这样，播放机就总能给您带来新鲜、出众的音乐体验。

### FM 调谐器

FM 调谐器让您畅享收音机

### USB 直放和 SD 卡插槽



凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。

# 规格

## 声音

- 输出功率: 2 x 3 瓦
- 音量控制: 调高 / 调低
- 声音系统: 立体声

## 扬声器

- 内置扬声器数: 2

## 连接

- 耳机: 3.5 毫米

## 音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SD 卡
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 上一首 / 下一首, 编程播放, 随机, 播放 / 暂停, 重复播放, 停止
- 录放机数: 1

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM

## 便利性

- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

## 功率

- 电源: 220 - 240 伏交流, 50 赫兹

## 附件

- 随附的附件: 用户手册
- 保修: 保修单

## 音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索, 反复播放, 随机播放



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.1

EAN: 69 51613 95749 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)