



Philips VisaPure
Cepillo de limpieza para
piel sensible

Para piel normal a sensible

Para uso diario
Reemplazar cada 3 meses
Fácil de reemplazar

Cabezal de cepillo para piel sensible

Para piel limpia y suave

El delicado cabezal del cepillo otorga una limpieza muy suave con cerdas más delgadas, diseñadas con una tecnología única que garantiza un deslizamiento suave sin irritaciones. El cepillo tiene 32.000 cerdas suaves y sedosas para una limpieza más delicada.

Fácil de reemplazar

- Cabezal del cepillo desmontable, fácil de colocar y quitar
- Reemplazar cada 3 meses

Desarrollado para todo tipo de piel sensible

- Diseñado a la perfección para una higiene óptima
- Cepillo suave para pieles normales y sensibles

Limpieza suave y profunda

- Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel

Tecnología de cerdas 5 en 1

- Composición única de cerdas del cepillo para limpiar la cara

SC5991/10

PHILIPS

Cepillo de limpieza para piel sensible
Para piel normal a sensible Para uso diario, Reemplazar cada 3 meses, Fácil de reemplazar

Especificaciones

Ventajas

- Tipo de piel: Para todo tipo de piel sensible

Compatibilidad

- Úselo con todos los modelos VisaPure: Y

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

- Reemplazo: Cabezal del cepillo fácil de desmontar
- Reemplazo recomendado: Cada 3 meses
- A prueba de agua: Se puede usar en la ducha
- Fácil de limpiar: Y
- Úselo con el producto de limpieza: Y

SC5991/10

Destacados

Cepillo suave

Es tan suave con la piel sensible como la limpieza manual. Las cerdas suaves como la seda, diseñadas especialmente, no estropearán ni resecarán la piel. Las cerdas diseñadas de manera única son incluso más delgadas y suaves que las del cabezal de cepillo normal para brindar una experiencia de limpieza incluso más suave y delicada, exclusivo para piel sensible.

Aumenta la absorción de cremas



La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Cerdas del cepillo para limpiar la cara

Todos los cepillos VisaPure cuentan con la tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces, y las terminaciones suaves de seda garantizan un suave deslizamiento. Las cerdas VisaPure son extralargas para brindar la máxima comodidad. Para garantizar su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el cepillo tupido alcanza más poros en una pasada para brindar una sensación suave y lujosa mientras realiza la limpieza. El material de las cerdas está especialmente seleccionado para ser resistente al agua.

Cabezal de cepillo desmontable

Simplemente coloca o quita el cabezal del cepillo. Además de ser de ajuste fácil, nuestros cabezales del cepillo son compatibles con todos los modelos VisaPure.

Reemplazar cada 3 meses

Para obtener mejores resultados, reemplazá el cepillo cada 3 meses. El cepillo es fácil de reemplazar: solo quita el cepillo del dispositivo.

Diseñado para una higiene óptima



El sedoso material de las cerdas de todos nuestros cabezales de cepillado VisaPure está compuesto por un delicado nailon especialmente elegido. Este ayuda a garantizar que los cabezales sean sumamente fáciles de limpiar y mantener como nuevos.



Fecha de publicación
2024-01-14

Versión: 9.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com