

Philips 5000 Series
Ponorný mixér

Mixér

HR2685/00



Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady

Náš najvýkonnejší ručný mixér

S o 50 % vyšším výkonom* na rozdrvenie akejkoľvek prísady je ručný mixér Philips Series 5000 ideálnou voľbou na získanie skvelých a rovnomerných výsledkov. Vychutnajte si všetko od krémových polievok až po lahodné omáčky a zároveň objavujte nové spôsoby prípravy jedla!

Pohodlné používanie a ľahké čistenie

- Šľahač na smotanu, majonézu a mnoho ďalšieho

Množstvo príslušenstva na prípravu rôznych jedál

- Kuchynský robot na krájanie, strúhanie a granulovanie

Množstvo príslušenstva na prípravu rôznych jedál

- Kompaktný nadstavec na sekanie na bylinky, orechy, mäso a ďalšie

Pohodlné používanie a ľahké čistenie

- Výmena nadstavcov stlačením jedného tlačidla
- Rýchle a jednoduché čistenie opláchnutím
- Presné ovládanie vďaka LED indikátoru rýchlosti
- Technológia SpeedTouch pre ovládanie bez námahy
- Jednoduché skladovanie vďaka kompaktnému dizajnu

Výkonné miešanie akejkoľvek zložky

- 1200 Wattov čistého drviaceho výkonu

PHILIPS

Výkonný 1200-wattový motor

Rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady pomocou nášho najvýkonnejšieho ručného mixéra. Za okamih si vychutnajte všetko od domáceho orechového mlieka až po smoothie z mrazeného ovocia.

Technológia ProMix

Patentovaná technológia kombinuje náš najsilnejší motor s jedinečne tvarovanými nožmi a ochranou proti vyšplechovaniu pre optimálny pohyb potravín, jednoduché čistenie a žiadny neporiadok. Vždy rýchle a hladké výsledky.

Nadstavec kuchynského robota

Náš vysokokapacitný kuchynský robot s objemom 1,7 litra je ideálny pre celú rodinu. Obsahuje S-nož na sekanie veľkých dávok potravín a tri ďalšie disky, s ktorými môžete krájať (hrubé alebo tenké plátky), strúhať (hrubé alebo tenké plátky) alebo granulovať (na zemiakovú kašu alebo syr).

Kompaktný nadstavec na sekanie

Pripojte kompaktný nadstavec na sekanie cibule a bylín, drvenie orechov a ďalšie. Objem 0,5 l na všetky drobné úkony, ktoré potrebujete pri príprave jedla.

Technológia SpeedTouch

Vďaka intuitívnemu ovládaču rýchlosti môžete počas miešania upravovať rýchlosť a lepšie ju ovládať. Začnite pomaly, aby ste zabránili vyšplechovaniu, a potom postupne stláčajte silnejšie, aby ste postupne zvyšovali výkon.

Jednodotkové tlačidlo

Jednodotkové tlačidlo uvoľňuje miešaciu tyč jednou rukou. Môžete tak meniť nadstavce bez toho, aby ste museli odkladať mixér alebo robiť neporiadok na kuchynskej linke.

LED indikátor rýchlosti

Náš nový indikátor rýchlosti vám umožní ľahko a presne pripraviť všetky vaše obľúbené jedlá.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Nemajte obavy z vyšplechovania. Vďaka technológii ProMix zastaví náš špeciálny ochranný kryt noža veľké aj malé vyšplechnutia. Tvar vlny na spodnej časti miešacej tyče zachytáva menej potravín na noži, čo uľahčuje čistenie.

Nadstavec na šľahanie

Pripojením príslušenstva na šľahanie získate nadýchanú šľahačku, hodvábnu majonézu, dokonalé palacinkové cesto alebo vytvoríte obľúbené šalátové dresingy.

Jednoduché čistenie

Čistenie už nemôže byť jednoduchšie. Vďaka technológii ProMix môžete uvoľniť miešaciu tyč a opláchnuť ju pod tečúcou vodou.

Kompaktné rozmery na jednoduché uskladnenie

Využite obmedzený priestor v skrinke. Náš ručný mixér a nadstavce sú navrhnuté na efektívne uskladnenie.

