

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

4300 Series

Technologie Sonicare

QuadPacer et SmarTimer

Design ergonomique
ultracompact

Autonomie de 14 jours



HX3684/24



Dites adieu au brossage manuel : adoptez
Sonicare.

Jusqu'à 7 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire*

La technologie Philips Sonicare associée à notre action de brossage est jusqu'à 7 fois plus efficace* qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Choisissez entre 2 niveaux d'intensité
- Longue autonomie de 14 jours
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Protège vos gencives

- Le capteur de pression protège vos dents et gencives

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Élimination de la plaque jusqu'à 7 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Caractéristiques

7 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire*



Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Philips Sonicare dotée de la technologie sonore avancée est jusqu'à 7 fois plus efficace* pour éliminer la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant vos gencives.

Protège vos gencives



Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

SmartTimer et QuadPacer



La fonction SmartTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™




Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

2 réglages d'intensité



Choisissez entre 2 niveaux d'intensité pour un brossage plus confortable.

Une batterie longue durée



14 days

Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Technologie avancée Philips Sonicare



Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Spécifications

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, L'icône de rappel s'allume, remplacer les têtes de brosse, Indicateur de remplacement, pour garantir des résultats optimaux

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 C2 Optimal Plaque Defense

Chargeur: 1

Manche: 1 Philips Sonicare 4300

Housse de voyage: 1 étui de voyage fin

Performances de brossage

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

2 intensités: Fort, Faible

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

