

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver 5000X series

Beschermende SkinGlide-
coating

360° flexibele scheerhoofden

Corrosiebestendig
scheersysteem

PowerCut-mesjes



X5006/00



Een glatte scheerbeurt terwijl je huid wordt beschermd

Met Skin Protect-technologie

Ervaar een glatte scheerbeurt met de Philips Shaver 5000X terwijl je huid wordt beschermd dankzij de speciale coating op het scheerhoofd. De zelfslipende mesjes en het flexibele scheerhoofd dat 360 graden beweegt, zorgen voor een consistent en glad scheerresultaat. Gebruik dit scheerapparaat eenvoudig droog, of verfrissend nat.

Een glad scheerresultaat

- Een glad resultaat

Comfort

- Scheer nat of droog
- Klapt open voor eenvoudig schoonmaken
- Anti-sliphandvat
- Inclusief reisslot
- 50 minuten snoerloos gebruiken

Duurzaamheid

- Opladen via USB-A, adapter niet meegeleverd.

Skin Protect-technologie

- Minimaliseer huidirritatie
- Volgt alle contouren van je gezicht
- Corrosiebestendige mesjes

Kenmerken

Beschermende SkinGlide-coating



Dankzij de beschermende SkinGlide-coating glijden de mesjes soepeler over de huid, voor minder huidirritatie.

360° draaibaar scheerhoofd



Het flexibele scheerhoofd beweegt 360 graden en volgt de contouren van je gezicht, voor een comfortabele scheerbeurt.

Corrosiebestendig scheersysteem



De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van staal dat bestand is tegen corrosie en voorkomt dat er plekjes op de mesjes ontstaan.

ComfortCut-mesjes



De 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes scheren elk haartje consistent af, voor een gelijkmatig glad resultaat.

Antisliphandvat



Het ronde handvat is speciaal ontworpen zodat je het scheerapparaat in elke positie kunt houden zonder weg te glijden, zelfs onder de douche.

Nat en droog gebruik




Gebruik het scheerapparaat eenvoudig droog of met scheerschuim voor een verfrissend natte scheerbeurt, zelfs onder de douche.

Open met één druk op de knop




Het scheerhoofd klapt makkelijk open met één druk op de knop. Spoel af onder stromend water en je scheerapparaat is weer schoon.

Reisslot



Houd de aan-uit-knop 3 seconden ingedrukt om het scheerapparaat te vergrendelen. Zo kan het tijdens de reis niet per ongeluk worden ingeschakeld waardoor de accu leeg zou lopen.

Oplaad- en scheertijd



Na een oplaadbeurt van 1 uur kun je het apparaat 50 minuten snoerloos gebruiken. Heb je haast? Met de snellaadfunctie heb je na 5 minuten opladen genoeg energie voor één scheerbeurt.

Specificaties

Accessoires

Reizen en opslag: Beschermkap

Vermogen

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Gebruikstijd: 50 minuten

Batterijtype: Li-ion

Maximaal energieverbruik: 4.5 W

Ingangsspanning: 5 V

Ontwerp

Kleur: Zwart metallic/aquamarijn

Handvat: Ergonomische staande grip

Scheerhoofden: Afgerond

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Indicatie voor batterij opladen,

Reisslot

Nat & droog: Waterdicht IPX7, Geschikt voor onder de douche

Skin Protect-technologie

Bescherming van de huid: Beschermende SkinGlide-coating, Corrosiebestendig scheersysteem

Contourvolgend: 360° draaibaar scheerhoofd

