

PHILIPS

Mouse

Série 2000

SPK7207BL



Manual do usuário



2023 © Top Victory Investments Limited. Todos os direitos reservados.


Philips e o emblema escudo da Philips são marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade de Top Victory Investments Limited, e Top Victory Investments Limited é o justificador em relação a este produto.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado na China

Através do seguinte site, você pode cadastrar seu produto para obter suporte.
www.philips.com/welcome



Visão geral das funções

- 1.Roda de rolagem (Botão Scroll)
- 2.Botões esquerdo e direito
- 3.Sensor óptico

Guia de Conexão



- 1.Conecte o conector USB à porta USB do computador.
- 2.O produto possui plug-and-play.

Conteúdo da embalagem

- 1.Mouse com fio
- 2.Manual de usuário e cartão de garantia

Requisitos do Sistema

1. 1 x Porta USB
2. Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou posterior, Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

Especificações técnicas

- 1.Comprimento do cabo: 1,5m
- 2.Botões do mouse: 3
- 3.Durabilidade dos botões do mouse: 3 milhões de acionamentos
- 4.Resolução do mouse: 1200 DPI
- 5.Dimensão do produto: 110 * 66 * 35 mm
- 6.Peso do produto: 77 g
- 7.Faixa de temperatura de operação: 0 °C - 40 °C
- 8.Faixa de umidade operacional: 10% - 85%.

Solução de problemas

- 1.Por favor, certifique-se de que o plugue USB está inserido corretamente na porta USB do seu PC.
- 2.Certifique-se de que o computador atende ao requisito mínimo do sistema.

Se o problema não for resolvido, por favor, verifique a página de suporte do produto no site da Philips ou consulte o lojista mais próximo onde adquiriu o produto. Por favor, não desmontar o produto à força.

Atenção

- 1.A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não utilize o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou desiguais.
- 2.Por favor, use pano seco e macio para limpar o produto.
- 3.Não tente dobrar o produto.
- 4.Não desmontar o produto à força.
- 5.Não direcionar a luz do sensor do mouse para os olhos.
- 6.Não expor o produto à chuva, sol ou fogo.
- 7.Não lavar o produto diretamente com água.