

# PHILIPS

Difuzor fără fir

Seria 2000

TAS2307



## Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Cuprins

---

<b>1 Important</b>	<b>2</b>
Siguranță	2
<hr/>	
<b>2 Difuzorul dvs. fără fir</b>	<b>3</b>
Ce se află în cutie	3
Prezentare de ansamblu a difuzorului	3
<hr/>	
<b>3 Primii pași</b>	<b>4</b>
Încărcați bateria încorporată	4
Pornire/Oprire	4
<hr/>	
<b>4 Redare de pe dispozitive Bluetooth</b>	<b>5</b>
Redare de pe dispozitive Bluetooth	5
<hr/>	
<b>5 Informații despre produs</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>6 Depanare</b>	<b>6</b>
Generalități	6
Bluetooth	7
<hr/>	
<b>7 Observație</b>	<b>7</b>
Conformitatea	7
Îngrijirea mediului înconjurător	7
Declarație FCC și IC	8
Trademark notice	9

# 1 Important

## Siguranță

### Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii de pe partea din spate a unității sau de sub aceasta.
- Difuzorul nu trebuie expus la picurare sau la stropire.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe difuzor (de ex., obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că în jurul difuzorului este suficient spațiu pentru ventilarea acestuia.
- Vă rugăm să utilizați difuzorul în condiții de siguranță într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Utilizați numai prelungitoarele și accesoriile specificate de producător.

### Măsurile de protecție privind bateriile

- Pericol de explozie, dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu un tip identic sau echivalent.
- O baterie (pachetul de baterii sau bateria instalată) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, foc sau altele asemenea.
- O baterie aflată la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului, precum și o presiune scăzută a aerului la altitudine ridicată pot prezenta pericole de siguranță.
- Nu înlocuiți nicio baterie cu un tip incorect care poate anula o protecție (de exemplu, unele tipuri de baterii cu litiu).

- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, zdrobirea mecanică sau tăierea unei baterii pot duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate sau într-un mediu cu presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau de gaz inflamabile.



### Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
- Nu lubrifiați niciodată nicio piesă din interiorul acestui difuzor.
- Așezați difuzorul pe o suprafață stabilă, plană și dură.
- Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte echipamente electrice.
- Folosiți acest difuzor în interior. Nu apropiați acest difuzor de apă, de umiditate și de obiecte pline de lichid.
- Păstrați acest difuzor la distanță de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Risc de explozie dacă o baterie este înlocuită cu un tip incorect.
- Vă rugăm să rețineți că dispozitivul dvs. conține baterii cu litiu încorporate. Capacitatea de încărcare a bateriilor cu litiu va scădea în timp, din cauza caracteristicilor de autodescărcare ale acestora. Pentru a asigura longevitatea bateriei dispozitivului dvs., vă recomandăm să **încărcați bateria cu litiu încorporată la aproximativ 50% la fiecare 6 luni, atunci când dispozitivul nu este utilizat.**

## 2 Difuzorul dvs. fără fir


Felicitări pentru achiziția dvs. și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la adresa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).






### Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:

- Difuzor (șnur atașat)
- Cablu USB
- Ghid de pornire rapidă
- Fișă de siguranță
- Garanție la nivel mondial

### Prezentare de ansamblu a difuzorului



- ①    
Porniți sau opriți difuzorul
- ②    
Apăsare scurtă: Volumul scade cu un nivel   
Apăsare lungă: Scădeți volumul în mod continuu
- ③    
Apăsare scurtă: Înterupeți sau reluați redarea   
Apăsare lungă: Intrați în modul de asociere/deconectați dispozitivul asociat, pentru a intra în modul de asociere   
Apăsați rapid de două ori: La următoarea piesă   
Apăsați rapid de trei ori: La piesa anterioară
- ④    
Apăsare scurtă: Volumul crește cu un nivel   
Apăsare lungă: Crește volumul în mod continuu
- ⑤    
Apăsare scurtă: Comutare mod de iluminare   
Apăsare lungă: Aprindeți sau stingeți lumina
- ⑥ **INTRARE CC**   
Încărcare baterie încorporată
- ⑦ **Indicator LED**   
Indicare stare de încărcare a bateriei

# 3 Primii pași

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine succesivă.


## Încărcați bateria încorporată

Difuzorul este alimentat de o baterie reîncărcabilă încorporată.

### Notă

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.

Conectați mufa USB-C de pe difuzor la o priză (5 V = 1 A), folosind cablul USB furnizat.





- ↳ Atunci când difuzorul este în curs de încărcare, indicatorul LED devine alb.
- ↳ Atunci când difuzorul este complet încărcat, indicatorul LED se stinge.

### Atenție

- Risc de deteriorare a difuzorului! Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele difuzorului sau pe partea inferioară a acestuia.
- Risc de electrocutare! Atunci când deconectați cablul USB, trageți întotdeauna ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un cablu USB specificat de producător sau vândut împreună cu acest difuzor.

## Pornire/Oprire

Apăsați , pentru a porni difuzorul.  
↳ Veți auzi sunetul mesajului.

Pentru a opri difuzorul, apăsați  din nou.

↳ Veți auzi sunetul mesajului.

### Notă

- Difuzorul se va opri automat dacă nu există niciun semnal audio de la Bluetooth timp de 15 minute.


# 4 Redare de pe dispozitive Bluetooth

## Redare de pe dispozitive Bluetooth


Prin intermediul acestui difuzor, puteți asculta conținut audio de la dispozitivul dvs. Bluetooth.

### Notă

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs.
- Distanța maximă pentru asocierea difuzorului și a dispozitivului Bluetooth este de 20 de metri (66 de picioare).
- Nu apropiați de niciun alt dispozitiv electronic ce poate provoca interferențe.



1. Porniți difuzorul, iar difuzorul va intra în mod automat în modul Bluetooth cu lumină albă pulsatorie. Puteți, de asemenea, să țineți apăsat  timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
2. Activați Bluetooth și selectați „Philips S2307” din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. pentru asociere.
3. Redați sunetul audio pe dispozitivul dvs. Bluetooth, pentru a începe redarea de muzică.

### În timpul redării muzicii

-  Apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea
- Apăsați de două ori pentru a reda piesa următoare
- Apăsați de trei ori pentru a reda piesa anterioară


 Reglarea volumului

### Controlarea efectului de lumină

Cu Bluetooth conectat cu succes, puteți apăsa scurt , pentru a comuta modul de lumină între simfonie, respirație multicoloră și respirație albă. Sau apăsați lung , pentru a porni sau a opri lumina.

Efect de lumină	Starea Bluetooth
Lumină albă	Pregătit pentru asociere
Lumină albă	Se reconectează la ultimul dispozitiv conectat
Lumină colorată	Conectat

### Notă

- Pentru a deconecta un dispozitiv, puteți să
- Apăsați și să mențineți apăsat  până când vedeți lumina albă pulsatorie; sau
  - Pe dispozitivul conectat, selectați numele de asociere „Philips S2307” în lista de dispozitive Bluetooth și faceți clic pentru a anula asocierea. Odată deconectat, veți vedea lumina albă pulsatorie.

# 5 Informații despre produs

## Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Informații generale

Port USB	5 V = 1 A
Baterie încorporată cu litiu	1500 mAh
Dimensiuni (L x Î x l)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Masă (Aparatul principal)	200 g ± 5 g
Ambient de funcționare	0 °C ~ 40 °C

## Amplificator

Putere de ieșire (RMS)	5 W
Răspuns în frecvență	160 Hz - 18 kHz
Raport semnal/zgomot	>70 dB

## Difuzor

Impedanță	4 Ω
Puterea maximă de intrare	5 W
Unitate	Diametru de 45 mm
Radiatoare pasive	1

## Bluetooth

Versiune Bluetooth	5.3
Gamă de frecvență	2402 - 2480 MHz
Putere maximă de transmisie	<10 dBm
Profiluri Bluetooth compatibile	Acceptă a2dp/avctp/avrcp/hfp
Rază de funcționare Bluetooth	până la 20 m

# 6 Depanare



## Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa difuzorului.

Pentru ca garanția să rămână valabilă, nu încercați niciodată să reparați singur difuzorul.

Întâmpinați probleme atunci când utilizați acest difuzor, verificați următoarele puncte înainte a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, accesați site-ul web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că difuzorul se află în apropiere și că sunt disponibile numărul de model și numărul de serie.

## Generalități

### Nu există alimentare

- Asigurați-vă că difuzorul este complet încărcat.
- Asigurați-vă că mufa USB a difuzorului este corect conectată.
- Ca funcție de economisire a energiei, difuzorul se oprește automat la 15 minute după ce nu mai este recepționat niciun semnal audio.

### Fără sunet

- Reglați volumul de pe acest difuzor.
- Reglați volumul de pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în interiorul razei de acțiune.

### Difuzorul nu răspunde la comenzi

- Reporniți difuzorul.


---

## Bluetooth

**Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth**

- Recepția Bluetooth este slabă. Muțați dispozitivul mai aproape de acest difuzor sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.

**Nu reușiți să găsiți [Philips S2307] pe dispozitivul Bluetooth pentru asociere**

- Țineți apăsat  timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de asociere Bluetooth și apoi încercați din nou.

**Nu vă puteți conecta cu dispozitivul dvs. Bluetooth**

- Funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. nu este activată. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a afla cum se activează această funcție.
- Acest difuzor nu se află în modul de asociere.
- Acest difuzor este deja conectat la alt dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectați și încercați din nou.

## 7 Observație

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu au fost aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

---

### Conformitatea



Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Puteți găsi Declarația de Conformitate la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Îngrijirea mediului înconjurător

**Eliminarea produsului dvs. vechi și a bateriei**



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și refolosite.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de European Directive 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența European Directive 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Respectați normele locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor contribuie la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană.

### Scoaterea bateriilor integrate

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la alimentare înainte de a scoate bateria integrată.



Doar în scop ilustrativ

### Informații privind mediul înconjurător

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să facem ca ambalajul să fie ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), polistiren expandat (tampon) și polietilenă (pungi, folie de protecție din spumă).

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate, dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor epuizate și a echipamentelor vechi.

Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, precum și zdrobirea mecanică sau tăierea unei baterii pot conduce la o explozie.

## Declarație FCC și IC

### Informații FCC

Dispozitivul este în conformitate cu normele FCC, partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- ① Este posibil ca acest dispozitiv să nu cauzeze interferențe dăunătoare, și.
- ② Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționare nedorită.

**Avertisment:** Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

**Notă:** Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Normele FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția de radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- (1) Reorientați sau relocați antena de recepție.
- (2) Măriți distanța de separare dintre echipament și receptor.

(3) Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. (4) Consultați pentru ajutor distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

#### **Declarație de avertizare privind RF**

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabile fără restricții.

#### **IC-Canada: CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### **Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat și este vândut pe răspunderea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în legătură cu acest produs.

TAS2307\_00\_UM\_V1.0

